



## РУССКИЙ

**ЭЛЕКТРОПРИБОР ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТИ (ЧАЙНИК)  
MW-1063 B**

Электроприбор для нагревания жидкости (чайник) предназначен только для кипячения питьевой воды.

### ОПИСАНИЕ ЧАЙНИКА

1. Носик чайника
2. Сетчатый фильтр
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиша включения/выключения (0/1)
6. Клавиша включения/выключения (0/1)
7. Уровень воды
8. Ручка
9. Световой индикатор
10. Подставка
11. Место хранения сетевого шнура

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цели питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприбора внимательно прочитайте настоящую руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его primary назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

### ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать ожогов горячим паром, не наклоняйтесь над носком (2) работающего чайника.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключения (6) находится в положении «0», что является рабочее напряжение чайника соответствует

напряжению электросети. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.

Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (10), откройте крышку (4), нажав на клавишу открытия крышки (5).

Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды пользуйтесь шкалой (7).

Закройте крышку (4) плотно закрывающейся на клавишу (5). Для включения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (6), при этом загорится световой индикатор (9).

Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (9) погаснет. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При использовании чайника убедитесь, что клавиша включения/выключения (6) не блокируется посторонними предметами, а крышка (4) плотно закрыта, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможно.

Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен (клавиша включения/выключения (6) находится в положении «0»).

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Чтобы избежать ожогов горячим паром, не наклоняйтесь над носком (2) работающего чайника.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключения (6) находится в положении «0», что является рабочее напряжение чайника соответствует

напряжению электросети.

Вставьте вилку сетевого шнура в «евророзетку», включите её в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.

Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (10), откройте крышку (4), нажав на клавишу открытия крышки (5).

Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX».

Закройте крышку (4) и установите наполненный чайник на подставку (10).

Для включения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (6), при этом загорится световой индикатор (9).

Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (9) погаснет.

### ЧИСТАКА И ОХРАНА

Перед чисткой отключите устройство от электросети, слейте воду из чайника.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах. Не пользуйтесь им при кипячении чайника с электрической розеткой.

Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других емкостей, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует

напряжению электросети в ванной, где распыляются аэрозоли или используются химико-санитарные жидкости.

Запрещается использовать чайник вне помещений.

Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.

Не направляйте чайник в деревянную мебель, электротехнические приборы, книги и другие предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.

В случае снимите чайник с подставки (10), дайте емусты в течение 10-15 минут, затем заполните чайник водой и включите, при этом будет работать в нормальном режиме.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

«На обратной стороне подставки (10) имеется место для намотки сетевого шнура (11). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не вскрывайте чайник, если он не имеет плотно закрытой крышки.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не вскрывайте чайник без воды.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается использовать чайник ванных комнатах.

Не используйте чайник в ванных комнатах и других емкостях, наполненных водой.

Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Убедитесь, что сетевая вилка не свесилась со стола, а также следите, чтобы чайник не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

Не прикашайтесь к сетевому шнуру и к

