



## РУССКИЙ

**ЭЛЕКТРОПРИБОР ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТИ (ЧАЙНИК) MW-1082 ST**  
Электроприбор для нагревания жидкости (чайник) предназначен только для кипячения питьевой воды.

### ОПИСАНИЕ

1. Корпус чайника
2. Спout чайника
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиша включения/выключения (0/1)
6. Шкала уровня воды
7. Ручка
8. Световой индикатор
9. Подставка
10. Место намотки сетевого шнура

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящую руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Использование устройства только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

\* Используйте прибор строго по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

• Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению электросети.

• Сетевой шнур снабжен «заземленной» розеткой, имеющей надежный контакт заземления.

• Во избежание риска возгорания пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

• Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников нагрева.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

• Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX».

• Закройте крышку (3) и установите наполненный чайник на подставку (9).

• Для включения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (5), при этом загорится световой индикатор (8).

• Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «0»).

**ВНИМАНИЕ!**

Чтобы избежать ожога горячим паром, не наклоняйтесь над чайником (2) работающего чайника.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

• Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключения (5) находится в положении «0», то есть устройство выключено.

• Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

• Не нажимайте на чайник, пока он не начнет закипать.

• Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX».

• Закройте крышку (3) и установите наполненный чайник на подставку (9).

• Не направляйте чайник на деревянную мебель, электроприборы, предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставку без перекосов.

• Используйте только ту подставку, котораяходит в комплект поставки.

• Не держите чайник, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также не держите чайник, когда он не кипит.

• Не держите чайник, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинный сетевой шнур можно регулировать, натягивая его на подставку.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура.

• Не прикасайтесь к чайнику без воды.

• Не наливайте воду в чайник из подставки.

• Не наливайте воду в чайник с неплотно закрытой крышкой.

• Проверьте чайник, снимите чайник с подставки.

• Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Чистка чайника.

• Перед чисткой отключите устройство от электросети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой, если удалены загрязнения используйте мягкое чистящее средство, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

• Не погружайте чайник и подставку в воду или в любые другие жидкости.

• Не помешайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

• Уход за чайником.

• Навесите, образующуюся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом.

• Для удаления накипи наполните чайник водой примерно на 75%, вскипите воду. Оставшуюся четверть колбы заполните уксусным раствором (6-9%). и оставьте жидкость в чайнике ночь (приблизительно 8 часов). Утром слейте чайник уксусной смеси и накипь из чайника с помощью колбы. Чтобы удалить накипь, заполните чайник водой и оставьте на ночь.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство и подставку в воду или в любые другие жидкости.

• Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

• Длинный шнур не предназначен для использования детей.

• Во время работы и оставивания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

• Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнту.

• Данное устройство не предназначено для использования лицами, находящимися под влиянием алкогольных, психотропных или иммунных способностей или при опускании у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полистироловые пакеты или упаковочные пленки, без присмотра.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полистироловыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность задыхания!**

• Периодически проверяйте состояние сетевого шнура, вилки сетевого шнура и корпуса чайника.

• Не используйте чайник, если имеются повреждения сетевого шнура и корпуса чайника, а также если устройство работает с перебоями, а также после подъема устройства.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактной информации в гарантитном талоне и на сайте [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).

• Переезжайте устройство только в заводской упаковке.

• В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выждать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

**Внутри чайника могут находиться следы от воды – это нормальное явление, так как устройство проходило контроль качества.**

• Извлеките чайник из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие открывать чайник.

• Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

• Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.

• Убедитесь, что устройство выключено (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «0»).

• Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «1»).

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Вылейте воду из чайника.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «1»).

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Вылейте воду из чайника.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «1»).

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Вылейте воду из чайника.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «1»).

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Вылейте воду из чайника.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «1»).

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Вылейте воду из чайника.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «1»).

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Вылейте воду из чайника.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды используйте шкалу (6).

• Закройте крышку чайника (3) и установите чайник на подставку (9).

• Включите чайник (клави

## Инструкция по эксплуатации

## УКРАЇНСЬКА

## ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДINI (ЧАЙНИК) MW-1082 ST

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кіпіттяння питної води.

## ОПИС

1. Корпус чайника
2. Носик чайника
3. Кришка
4. Клавіша відкриття кришки
5. Клавіша увімкнення/вимкнення (0/1)
6. Шкала рівня води
7. Рука
8. Світловий індикатор
9. Підставка
10. Місце для нанесення мережевого шнура

## УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, який не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**  
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильні поведінки з пристрієм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майнові.

Прикористовуйте пристрій строго за призначеним відповідно до керівництва з експлуатації.

Переконайтесь, що пристрій нагрівання води належить до електропротектора.

Мережевий шнур забезпечений «євровилкою»; вмікніть його в розетку, щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйте над насиком (2) під час використання чайника.

**ВИКОРИСТАННЯ**

Спочатку зробіть перевірку, що клавіша увімкнення/вимкнення (5) відповідає у положенні «0», тобто пристрій вимкнений.

Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.

Для нанесення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку (3), натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (5), по цьому засвітиться світловий індикатор (6).

Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (6) погасне. Злійте воду і повторіть процедуру кіпіттяння води 2-3 рази.

Наповніть чайник водою до максимальної позначки «MAX», для цього вилку мережевого шнура вставте в електричну розетку.

Закрийте кришку (3) уставивши її на підставку (9).

Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (5), по цьому засвітиться світловий індикатор (6).

Чайник буде кипітити, щоб зупинити опіку гарячою парою, не нахиляйте над насиком (2).

Щоб зупинити опіку гарячою парою, не нахиляйте над насиком (2) під час використання чайника.

**ВИКОРИСТАННЯ**

Спочатку зробіть перевірку, що клавіша увімкнення/вимкнення (5) відповідає у положенні «0», тобто пристрій вимкнений.

Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.

Для нанесення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку (3), натисніть на клавішу відкриття кришки (4).

Наповніть чайник водою не нижче мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної позначки «MAX».

Закріпіть кришку (3) та установіть наповнений чайник на підставку (9).

Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (5), по цьому засвітиться світловий індикатор (6).

Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (6) погасне.

Знімачочі чайники з підставкою (9) переконайтесь, що він вимкнений (клавіша (5) знаходитьться у положенні «0»).

Після викінення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете увімкніти його для повторного кіпіттяння води.

Якщо вилівкою увімкніти чайник, а рівень води виявився нижчим, ніж мінімальна відмітка «MIN», то спрацьовати автоматичний термозапобіг, при цьому чайник вимкнеться у цьому разі зупиняючи чайник з підставкою (9), дайте йому охолонути протягом 10-15 хвилин, потім заново заповніть чайник водою та увімкніть, пристрій працюватиме у нормальному режимі.

**Примітка:** На зупинку бой підставки (9) є місце для нанесення маркування мережевого шнура (10). Підберіть оптимальну дужку на мережевий шнур.

Не використовуйте воду у чайнику, що стоять на підставці.

Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою.

Перш ніж відкріти кришку, зніміть чайник з підставки.

Використовуйте чайник тільки для кіпіттяння питної води, забороняється відкривати кришку чайника під час кіпіттяння води.

Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.

Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого склянкою.

Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникає необхідність зніти чайник, спочатку вимкніть пристрій з електромережі, злійте воду і дайте чайнику охолонути.

При використанні зовнішньої поверхні чайника вологого та губчастого. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистящі засоби, які використовують металеві щітки і абразивні мікро-засоби.

Не занурюйте чайник у підставку у воду або будь-які інші рідини.

Не поміщайте чайник на підставку у посудомийну машину.

Під час роботи і охолодження розміщайте пристрій у місцях, які не дозволяють підігрівати чайник від накупу.

Не дозволяйте температурі пристрію та мережевого шнура під час роботи пристрію.

Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зменшеними фізичними, психичними чи розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, які вони не знаходяться під контролем або не пристосовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

Задійсніть налагодження за дітьми, щоб не допустити використання чайника дітьми.

Зберігайте чайник у сухому прохолодному місці, недоступному дітям.

Зберігайте чайник у сухому місці.

Зберігайте чайник у сухому м