

## РУССКИЙ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК MW-1088

Электрический чайник для кипячения жидкости (чайник) предназначен только для кипячения питьевой воды.

### ОПИСАНИЕ

1. Чайник
2. Носик чайника
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиша включения/выключения (0/1)
6. Ручка
7. Наполь уровень воды
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящое руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Использование неправильных образцов с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Используйте прибор строго по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению сети.
- Наполняйте чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды пользуйтесь шкалой уровня воды (7).
- Закройте крышку (3), нажмите на клавишу подставки (9). Убедитесь, что клавиша (3) плотно закрыта.
- Для включения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (5), при этом загорится подсветка колбы (8).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, подсветка колбы (8) погаснет.
- Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

**Примечание!** Для использования чайника убедитесь, что клавиши включения/выключения (5) не блокируют посторонние предметы, а крышка (3) плотно закрыта, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможным.

Перед установкой чайника с подставкой убедитесь, что чайник отключен (клавиша включения/выключения (5) находится в положении «0»).

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать ожог горячим паром, не наклоняйтесь над носиком (2) работающего чайника.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключения (5) находится в положении «0», то есть устройство выключено.

Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), потяните за ней на направление вверх за клавишу открытия крышки (4).

- Наполняйте чайник водой до максимальной отметки «MAX», для определения уровня воды пользуйтесь шкалой уровня воды (7).
- Закройте крышку (3), нажмите на клавишу подставки (9). Убедитесь, что клавиша (3) плотно закрыта.
- Для включения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (5), при этом загорится подсветка колбы (8).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, подсветка колбы (8) погаснет.
- Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или иные опасные вещества.
- Если вода в чайнике остается нагретой, а чайник оказался ниже минимальной отметки «MIN», то он сработает автоматический термо-предохранитель, при этом чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (9), дайте ему остыть в течение 10-15 минут, затем заполните чайник водой и включите, прибор будет работать в нормальном режиме.
- Не наполняйте носик чайника на деревянную мебель, электроприборы, горючие материалы и предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке с сетевым шнуром (10).
- На обратной стороне подставки (9) имеется место для намотки сетевого шнура (10). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

**Причина:** На обратной стороне подставки (9) имеется место для намотки сетевого шнура (10). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

**Чистка и уход**

Перед чисткой отключите устройство от электросети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

- Протрите внешнюю поверхность чайника слегка влажной тканью или губкой, после этого вымойте чайник. Для удаления загрязнений используйте специальные средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в воду или любые другие жидкости.
- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

**Удаление накипи**

Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом, приводит к перегреву нагревательного элемента и выходу его из строя. Перегоревший нагревательный элемент, при наличии в чайнике накипи, не является гарантой в случае поломки.

• Не прикасайтесь к сетевому шнну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

• Для удаления накипи из чайника залейте чайник горячей водой, запрессуйте изнутри чайник и добавьте другие ядохимикаты.

• Следите, чтобы чайник был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки «MAX», то чайник может выплыть из чайника, что приведет к горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуну и к вилке сетевого шнуна мокрыми руками.

• Не протирайте чайник водой.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник с неотмытой закрытой крышкой.

• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.

