



РУССКИЙ

ТОСТЕР MW-1505 W

Тостер предназначен только для поджаривания ломтиков хлеба.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка отмены «Cancel»
2. Регулятор степени поджаривания тостов
3. Рычаг включения тостера
4. Отверстия для тостов
5. Съёмный поддон для крошек
6. Место намотки сетевого шнуря

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для использования в качестве справочного материала. Никогда не поджаривайте слишком тонкие или теплые ломтики, толщина которых не должна превышать 20 мм.

Если тосты застрянут, нажмите на кнопку отмены «Cancel». Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его жене.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

Убедитесь, что съёмный поддон (5) установлен.

• Поместите один или два ломтика хлеба в отверстия для тостов (4).

• Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

• Установите степень поджаривания тостов регулятором (2): «1» – минимальная степень поджаривания;

• «2» – максимальная степень поджаривания.

Примечание: Установите регулятор (2) в положение, соответствующее вашим потребностям. Режим поджаривания тоста зависит от его толщины, сорта, качества хлеба и поддается опытному путем. Учитывая то, что после первого включения для нагрева нагревательного элемента требуется некоторое время, степень поджаривания первых тостов при одном и том же положении регулятора (2) будет меняться.

• Нажмите на рычаг включения (3) до его фиксации.

• Конструкция устройства блокируется, чтобы избежать опасности, если вы случайно нажмете на него.

Внимание! Правильно устанавливайте степень поджаривания тостов, при длительном поджаривании тосты могут воспламеняться.

• Не используйте тостер рядом со шторами, близко от стен, покрытыми обоями, рядом с одеждой, кухонными полотенцами или любыми другими легковоспламеняющимися материалами, а также рядом с поверхностями, которые могут быть повреждены высокой температурой.

• Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (например, рядом с газовой или электрической плитой, духовым шкафом).

• Не используйте тостер для поджаривания продуктов, содержащих консерванты, сахара, с начинкой в виде ложек или мармелада.

• Во избежание риска взрыва воспламеняйте тостер продукты очень большого размера и продукты, завернутые в фольгу.

• Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте тостер.

• Запрещается извлекать тосты во время работы устройства.

• Не прикасайтесь к нагретым поверхностям тостера.

Внимание! В процессе приготовления тосты нагреваются. Будьте осторожны, чтобы избежать ожогов.

• Всякий раз после окончания работы или перед чисткой обязательно отключите его от электросети.

• Отключив устройство от электросети, никогда не тяните за сетевой шнур, а вместо этого за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из электрической розетки.

• Прежде чем приступить к чистке тостера, удалите из него хлебные крошки, после окончания работы тостера.

• Регулярно очищайте поддон. Следите за тем, чтобы на поддоне не скапливались крошки.

• Не перемещайте тостер во время его работы.

• Во избежание пожара или получения удара электрическим током запрещается погружать вилку сетевого шнура, сетевой шнур или сам прибор в воду или любые другие жидкости.

• Торшер не используется для подогрева тостов или горячими продуктами.

• Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями или острыми кромками мебели.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полипропиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полипропиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность ожогов!**

• Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шннуру во время работы устройства.

• Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.

• Не прикасайтесь к прибору и его оставшимся разрезающим устройством.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципальный службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

• Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@maxwell-products.ru.

• Перевод устройства только в заводской упаковке.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

• Данный прибор предназначен для использования только в бытовых условиях, запрещается коммерческое использование и использование прибора в производственных зонах и рабочих помещениях.

ОСТОРОЖНО! Во время работы металлические детали тостера сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТИД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНІТ БІ 3НД. 151 ЕТАЖ, КІЙСІ АБЕРДИН ХАУС, №368, ХЕНГ'ІЛ РОУД, ВОНГ ЧУК ХАН, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И ПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛІЦО: ООО «ЛІГА ТЕХНІК»

МЕСТОНАХОДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛОБНЕРЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМЛИНО, МІКРОРАЙОН ПІЦЕФАБРИКА, ЛІТ. П1. Тел.: +7(495) 109-01-76, e-mail: info@maxwell-products.ru

• Отключите тостер от электрической сети, подождите, пока устройство остынет, и только после этого осторожно извлеките тосты с помощью подходящей деревянной или пластиковой лопатки.

• Во избежание ожога не прикасайтесь руками или открытыми частями к металлическим деталям тостера во время его работы.

ПЕРВЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

9

Інструкція по експлуатації

RUS Інструкція по експлуатації

2

GB Manual instruction

3

KZ Пайдалану нұсқасы

4

UA Інструкція з експлуатації

5

KG Пайдалану буюнча нұсқама

6

RO Instrucție de exploatare

7

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ruТостер
MW-1505 W

УКРАЇНСЬКА

TOSTER MW-1505 W
Тостер призначений тільки для підсмажування скибочок хліба.

ОПИС

1. Кнопка скавання «Cancel»
2. Регулятор ступеня підсмажування тостів
3. Важіль увімкнення тостера
4. Отвори для тостів
5. Зимний піддон для крикот
6. Місце намотування межевого шнуря

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцузі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, який не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладача з усьому керівництвом. Неправильне використання з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання щодо користувачевії або його майнові.

- Перед першим увімкненням пристрію перевіряйтеся у тому, що напруга електричного мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрію.

- Пристрій не призначений для використання відомими та зовнішніми таємницями дистанційного керування.
- Мережний шнур забезпечений «європлюко»: вмікніть йї в розетку, що має належний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підключені пристрію до електричної розетки.
- Перш ніж намотувати тостер або вставити вилку в електричну розетку, перевіряйтеся у тому, що ваша рука суха. (Не торкайтесь тостера, межевого шнуря та вилки межевого шнуря мокрими руками).
- Не користуйтесь тостером поза прямінням.
- Встановлення тостера на рівній стійкій поверхні.
- Наколю тостера завжди має бути достатньо місця для хорошої вентиляції.
- Не залишайте пристрій без нагляду.

Увага! Правильне увімкнення тостера ступінь підсмажування тості, при якому підсмажувані тости можуть погано відповісти.

Приємність! Режим підсмажування тості залежить від його поверхні, яким ви використовуєте тостер, а також поряд з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, поряд з газовою або електричною плитою, духовою шафою).
- Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять велику кількість цукру, з начинкою у вигляді джему або варення.
- Щоб уникнути ризику загоряння, не поміщайте у тостер продукти, які дуже великим розміром та продукти, які загорнути в фольгу.
- Під час приготування тостів ні в яких разах не нарівняйте тостер.
- Забороняється витягувати тости під час роботи пристрію.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь тостера.

Увага! У процесі приготування тости гарячіються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

- Кохного разу після закінчення роботи або перед чищенням оберніть клемки тостера і вимкніть його з електроприладу.
- Вимикаючи пристрій з електроприладі, ніколи не смікайте за мікрохвильову, вим'язьте за вилку межевого шнуря і акратно вим'яйте його.
- Перед тим, як почистити тостера, перевіряйтеся у тому, що він охолонув.
- Регулярно очищайте підлогу. Глядайте за тим, щоб на підлозі не скапувалися крихіті.
- Не нарівняйте тостер під час його роботи.
- Щоб уникнути пожежі або отримання удару електричним струмом, забороняється занурювати вилку межевого шнуря.
- Щоб уникнути отримання травм або пошкодження пристрію, коли не поміщаете сторонні предмети в отвори для тостів (4).
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими мохівствами.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Інструкція

- Перед чищенням перевіряйтеся у тому, що пристрій вимкнений з електричного мережі.
- Дочекайтесь, поки тостер повністю охолоне.
- Протріть поверхню поверхні корпусу тостера вологою тканиною, поганою відмивальню.
- Перед тим, як почистити тостера, перевіряйтеся у тому, що він охолонув.
- Регулярно очищайте підлогу. Глядайте за тим, щоб на підлозі не скапувалися крихіті.
- Не нарівняйте тостер під час його роботи.
- Щоб уникнути пожежі або отримання удару електричним струмом, забороняється занурювати вилку межевого шнуря.
- Для чищення тостера не використовуйте абразивні чистачки засоби або розчинники.
- Не допускайте зіткнення межевого шнуря з гарячими поверхнями або гострими меблями.
- Зірвані безпеки дітей не залишайте підліткам пакети, що використовуються як упаковка, або нагадування.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з пілотінговими пакетами або пакувальною пленкою.

Небезпека задушування!
Не дозволяйте дітям грати з пілотінговими пакетами або пакувальною пленкою.

• Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію та межевого шнуря під час роботи пристрію.

• Діти не повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристрієм.

• Під час роботи пристрію за його отстанням розміщайте пристрій уздовж стіни для діяльності.

• Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

• Прострій не призначений для використання способами (включаючи дітей) зі звичними фізичними, сенсорними або розумовими здіобностями або відсутністю у них життєвого досвіду або знань, якими вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особово, відповідально за їх безпеку.

• При пошкодженні шнуря живлення його замініть, щоб уникнути небезпеки, маючи робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

• Забороняється самостійно ремонтювати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію від землі.

• Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниць, де ви приділи цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрію, без попереднього повідомлення, через що мікросхема та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@maxwell-products.ru.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРНОВЯТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРІЮ В БІРЖОВИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ОБЕРЕЖНО! Під час роботи металеві деталі тостера сильно нагріваються, не торкайтесь їх.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Ніколи не намагайтесь витягнути затиснуті тости з увімкнутого тостера пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

CE Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання.

5

Термін служби пристрію – 3 роки

Гарантія

Доказані умови гарантії можна отримати в дилері, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів

• Зимний піддон для крикот

• Місце намотування межевого шнуря

• Кнопка скавання «Cancel»

• Регулятор ступеня підсмажування тостів

• Важіль увімкнення тостера

• Отвори для тостів