



## УКРАЇНСЬКА

## ПЛІТКА ЕЛЕКТРИЧНА MW-1904 W

Електрична плитка призначена для розігрівання та приготування продуктів харчування.

## ОПИС

- 1. Корпус пристрою
- 2. Конфорка
- 3. Регулятор температури
- 4. Світловий індикатор

## УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямими призначеннями, як викладено у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майнові.

\* Перед використанням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.

\* Мережевий шнур забезпечений «сировілкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.

\* Щоб уникнути виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підключені пристрію до електричної розетки.

\* Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не вмикайте одночасно декілька пристріїв з великою споживальною потужністю.

\* Розміщуйте пристрій на рівній, стійкій, теплостійкій поверхні, яка здатна витримати вагу електроплитки та вагу готових продуктів. Використовуйте пристрій у недоступному для дітей місці.

\* Не використовуйте пристрій в місцях з підвищеною вологістю, а також поблизу легкозаймистих предметів та речовин.

\* Для правильного функціонування пристрію необхідна добра вентиляція, забезпечене вільним простір не менше 10-15 см навколо електроплитки.

\* Переходимося, що мережевий шнур не має пошкоджень та не проходить через будь-які гарячі або гострі поверхні.

\* Не розміщуйте пристрій у безпосередній близькості з кухонними шафами та полицями.

\* Не переміщайте пристрій, поки він повністю не остигнув, і якщо на ньому знаходиться посуд.

## ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

## РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОПЛИТИ

- \* Розміщуйте пристрій на рівній, стійкій, теплостійкій поверхні, яка здатна витримати вагу електроплитки та вагу готових продуктів. Використовуйте пристрій у недоступному для дітей місці.
- \* Не використовуйте пристрій в місцях з підвищеною вологістю, а також поблизу легкозаймистих предметів та речовин.
- \* Для правильного функціонування пристрію необхідна добра вентиляція, забезпечене вільним простір не менше 10-15 см навколо електроплитки.
- \* Переходимося, що мережевий шнур не має пошкоджень та не проходить через будь-які гарячі або гострі поверхні.
- \* Не розміщуйте пристрій у безпосередній близькості з кухонними шафами та полицями.
- \* Не переміщайте пристрій, поки він повністю не остигнув, і якщо на ньому знаходиться посуд.

## ПІДГОТОВУВАННЯ ДО РОБОТИ

- Після транспортування або зберігання пристрію при зниженні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**
- \* Переходимося, що напруга на мережі відповідає робочій напрузі плитки.
  - \* Переходимося, щоб регулятор температури знаходився у положенні «OFF».

## ВИКОРИСТАННЯ

- \* Перед використанням переконайтесь у відсутності води та іжі на конфорції електроплитки.
- \* Розташуйте посуд у центрі конфорки.

\* Вставте вилку мережевого шнура у розетку.

\* Виберіть режим роботи плитки за допомогою регулятора температури (3):

«OFF» – плитка вимкнена;

«1» – мінімальна температура нагріву;

«2» – максимальна температура нагріву.

**Примітка:** При первому використанні конфорка (2) обгорає, тому можливе з'явлення невеликої кількості диму або стіронного загару – це нормальні явища.

\* Не використовуйте пристрій поблизу газових плит та обігрівачів, а також не ставте його на гарячі поверхні.

\* Не допускайте звисання мережевого шнура зі столу, а також його контакту з гарячими поверхнями або гострими окрайками.

\* Не перекручуйте мережевий шнур та не намотуйте його довкола корпусу пристрою.

\* Не використовуйте пристрій для обігрівання пристріїв.

\* Забороняється використання пристрію у прімененнях, де зберігаються або використовуються легкозаймисті речовини.

\* Не використовуйте пристрій поблизу газових плит та обігрівачів, а також не ставте його на гарячі поверхні.

\* Не допускайте звисання мережевого шнура зі столу, а також його контакту з гарячими поверхнями або гострими окрайками.

\* Не перекручуйте мережевий шнур та не намотуйте його довкола корпусу пристрою.

\* Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками.

\* Не користуйтесь пристрієм у безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте діл вологої.

**Будьте обережні!** Під час роботи конфорка та корпус сильно нагрівається, не торкайтесь гарячих поверхонь.

\* Не переміщайте пристрій, поки він повністю не остигнє.

\* Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшки.

\* Змірювання безпеки дітей не залишайте політиченіми пакетами, що використовуються як упаковка, не лягніть.

**Увага!** Не дозволяйте дітям гріти з погодженнями пакетами або пакувальнюю глюкою. **Небезпека задушенні!**

\* Не дозволяйте дітям торкатися конфорки, корпусу пристрію, мережевого шнура або вилки мережевого шнура під час роботи з ними.

\* Регулярно робіть чищення електричної плитки.

\* Установіть регулятор температури у положення «OFF».

\* Вимкніть пристрій з електричної мережі, вийнявши вилку мережевого шнура з розетки, та дайте пристрою охолонути.

\* Причищені використовуйте м'які, неабразивні мийні засоби, нанесені на губку або на м'яку тканину, не користуйтесь абразивними мийними засобами.

**ЗБЕРІГАННЯ**

\* Перш ніж залишати пристрій на зберігання, здійсніть його чищення.

\* Змініть шнур живлення.

\* Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ**

Плитка електрична – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Потужність: 2000 Вт

Діаметр конфорки: 155/155 мм

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн та технічні характеристики пристрію без попереднього повідомлення.

Щоб уникнути пошкодження мережевого шнура, якщо пристрій знаходитьсь діті або особи з обмеженими здібностями або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, які вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особово, відповідаючи за безпеку.

Будьте особливо уважні, якщо поблизу від пристрію знаходяться діти або особи з обмеженими здібностями або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, які вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію.

Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей або після падіння пристрію вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (універсального) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у відповідному та на сайті [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).

Щоб уникнути пошкодження мережевого шнура, якщо пристрій знаходитьсь діті або особи з обмеженими здібностями або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, які вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію.

Якщо пристрій плав у воді:

- не торкайтесь воді;

- негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з воді;

- зверніться до авторизованого (універсального) сервісного центру для огляду або ремонту пристрію.

Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з

**Гарантія**

Документ з умовами гарантії можна отримати в дилера, що продають дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії гарантії варто пред'явити чек об квитанцю про покупку.

Якщо пристрій плав у воді:

- не торкайтесь воді;

- негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з воді;

- зверніться до авторизованого (універсального) сервісного центру для огляду або ремонту пристрію.

Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з

**CE** Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

## Інструкція по експлуатації

RUS Інструкція по експлуатації

2

GB Manual instruction

3

KZ Пайдалану нұсқасы

4

UA Інструкція з експлуатації

5

KG Пайдалану боюнча нұсқама

6

## Електрическая плита

MW-1904 W

[www.maxwell-products.com](http://www.maxwell-products.com), [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru)



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА С