

ČESKÝ

Vařovač

Popis

- Horní deska
- Indikátor ŽAR/VYP topného tělesa
- Indikátor ŽAR/VYP topného tělesa
- Dolní deska

Uprozdění

Pro dodatečnou ochranu v elektrickém obvodu je vhodné instalovat proudový chránič (RCBO) se menovitým proudem reagováním nepřesahujícím 30 mA, k instalaci RCD obraťte se na odborníka.

POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před začátkem práce pozorně přečtěte návod k obsluze a uchovávejte jej během celí životnosti. Používejte tento přístroj pouze z určeného účelu, jak je popsáno v návodu. Nesprávný zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, škodu uživateli nebo jeho majetku.
- Před zapojením do sítě převeďte šedé z elektrického napětí na zemovací napětí v elektrické síti.
- Přívodní kabel je opatřen «euro-zástrčkou», pak ji zapněte do zásuvky, která má spolehlivé uzamčení, buďte opatrní.

- Abyste nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při zapojení přístroje do elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj na rovných, stabilní povrch, terpené odolný, tak aby přístup do zásuvky byl volný.
- Používejte přístroj v místech s dobrým větráním. Aby nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon a závěsů, nezkrývejte ho během používání.
- Buďte opatrní: při provozu kryt přístroje se může zahřívat, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Dávajte pozor na páru unikající z mezer mezi pevnými deskami, buďte opatrní, nedevíjte ruce ani jiné nechráněné části těla do blízkosti okrajů pevných desek aby jste se vyvarovali opaření.

- POZOŘ!** Vydáváte vaře hneď po ukončení pečeni, pokud nechcete vaře zapnuté přístroj na delší dobu, může dojít k jejich vzplanutí.
- Doba pečeni vaří se může měnit v závislosti na použitých ingrediencích.
- Pro vytváření vaří z vařivače nikdy nepoužívejte ostré nebo kovové předměty (nože, kovové abračky atp.), protože tím můžete poškodit nepřetržitý povrch desek (2, 4).
- Po ukončení pečeni vypněte přístroj, pro vypnutí vyzvejte velkou elektrickou kábelu ze zásuvky. Nechte přístroj otevřený pro ochlazení.
- Buďte opatrní: při provozu kryt přístroje se může zahřívat, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Dávajte pozor na páru unikající z mezer mezi pevnými deskami, buďte opatrní, nedevíjte ruce ani jiné nechráněné části těla do blízkosti okrajů pevných desek aby jste se vyvarovali opaření.

- POZOŘ!** Vydáváte vaře hneď po ukončení pečeni, pokud nechcete vaře v zapnutém přístroj na delší dobu, může dojít k jejich vzplanutí.
- Nikdy nevyndávejte potraviny z vařivače ostřými předměty, mohly by poškodit nepřetržitý povrch pevných desek.
- Nepřesávejte přístroj okud úplně nevychladí.
- Když odpojíte napájecí kabel, natáhněte za šňůru, ale uchopte zástrčku síťového kabelu.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřou rukama.
- Nepoužívejte pekárnou v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, nevystavujte zařízení působení vlhkosti.
- Kdy se zabýváte úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte napájecí kabel, zástrčku nebo samotný přístroj do vody nebo jiných kapalin. Pokud tak se stalo, nedotýkejte se zařízení ale ihned odpojte ho od sítě, a terpe ke páru může být vyfukován z vody. Pro kontrolu a opravu přístroje obraťte se na autorizované (opravné) středisko.
- Pravidelně kontrolujte neporušenost napájecího kabelu a zástrčky.
- Nedovoluje dětem aby si s vařivačem hráli.
- Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postižené osoby, pokud osoba, odpovídající za jejich bezpečí, neudá vhodné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a výuku o nebezpečí, která může vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Teplotně sačky použité v obalu mohou být nebezpečné, proto abal uschovejte mimo dosah dětí.
- Uprozdění!** Nedovoluje dětem si hrát s igelovými sáčky nebo obalovout vlnu. **Nebezpečí udušení!**
- Nepoužívejte přístroj při poškozené zástrčce nebo napájecím elektrickém kabelu, v případě přefuoveného chodu, a také po jeho pádu. Nikdy neopravujte přístroj samostatně. V případě poruchy obraťte se na nejbližší autorizované (právočné) servisní středisko.

PRÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCI POUŽITÍ

- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**
- Zořnáma:** Při přepravě nebo skladování zařízení při nízkých teplotách je nutné nechat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.
- Před zapojením se přesvědčte že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, uvedenému na štítku přístroje.
- Vyřete nepřetržitý povrch vnitřním hadříkem nebo houbou a utřete ho do sucha.
- Před prvním použitím přístroje naneste malé množství rostlinného oleje na nepřetržitý povrch pevných desek (2, 4), rozmažte ho po celé ploše, zbytky odstraňte papírovým ubrouskem. Zavřete přístroj, zapojte vidlici elektrického kabelu do zásuvky na 5-10 minut, pak vypněte přístroj.
- Nechte pečící desky (2, 4) úplně vychladnout a odstraňte zbytky rostlinného oleje.
- Zořnáma:** Při prvním uvedení do provozu dojde k vyfukání topných těles, proto je možno jen zcela krátko a nemí zřávdou.

- POUŽITÍ VAŘOVAČE**
- Lehce namažte olejem nepřetržitý povrch pevných desek (2, 4).
- Zapojte vidlici elektrického kabelu do zásuvky, rozsviťte světelný indikátor (3), a pečící desky (2, 4) se začnou zahřívát.
- Při dosažení nastavené teploty se rozsvítí indikátor (5), pak můžete začít s pečením vaří.
- Čtěte se za rukojet' (2) a otevřete horní pečící desku (1).

UKRAJINŤKA

Вафельниця

Опис

- Ручка
- Верхня форма
- Індикатор ВКЛ./ВИКЛ. нагрівального елемента
- Нижня форма

Увага!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення до-дощі встановити прилад захисного включення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установи ПЗВ зверніться до фахівця.

НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням вафельниці уважно прочитай-те інструкцію по експлуатації та зберігайте її протягом усього терміну експлуатації. Використовуйте прилад лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з при-ладом може привести до його поломки, спричиняю-чи шкоди користувачеві або його майну.
- Перед включенням в мережу переконайтеся, що робота напруга приладу відповідає напругі в електромережі.
- Мережевий шнур забезпечений «вро вилкою»; включайте її в розетку, що має надійний контакт з заземленням.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не вико-ристовуйте переносний прилад підключени приладу до електричної розетки.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Розумійте прилад на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб доступ до розетки був вільним.
- Використовуйте прилад в місцях з хорошою вен-тиляцією. Щоб уникнути загрози в жовтому разі не розмищуйте прилад поруч з фіранками або шторами і не накривайте його під час роботи.
- Будьте обережні: під час роботи корпус прила-ду сильно нагрівається, не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Остерігайтеся виходу пари з зазорів між робо-чими формами, дотримуйтеся обережності, не підносьте руки і не розставляйте інші предмети ділянки тіла близько до країв робочих форм щоб уникнути отримання опіків.

- УВАГА!** Вимикайте вафлі відразу після приго-тування, при тривалому знаходженні вафель в ук-люченому приладі може статися їх загоряння.
- Не використовуйте гострі або металеві предмети (ножі, металеві лопатки тощо), щоб вийняти вафлі з форми, оскільки це приведе до пошко-дження вафельного покриття форми (2, 4).
- Зверніться уважно вафлі, відокремлюючи ціла бляка від краю працюючої форми у лабіанне отримання апікву.
- Сеткваси шнур забезпечені «вручній»; уключайте не у електричного розетку, яка має надійний контакт з заземленням.
- У лабіанне ризику зникнення пахуру не використовуйте переносний прилад підключіи приладу до електричної розетці.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не вико-ристовуйте переносний прилад підключени приладу до електричної розетки.
- Розумійте прилад на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб доступ до розетки був вільним.
- Використовуйте прилад в місцях з хорошою вен-тиляцією. Щоб уникнути загрози в жовтому разі не розмищуйте прилад поруч з фіранками або шторами і не накривайте його під час роботи.
- Будьте обережні: під час роботи корпус прила-ду сильно нагрівається, не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Остерігайтеся виходу пари з зазорів між робо-чими формами, дотримуйтеся обережності, не підносьте руки і не розставляйте інші предмети ділянки тіла близько до країв робочих форм щоб уникнути отримання опіків.

- УВАГА!** Вимикайте вафлі відразу після приго-тування, при тривалому знаходженні вафель в ук-люченому приладі може статися їх загоряння.
- Не використовуйте гострі або металеві предмети (ножі, металеві лопатки тощо), щоб вийняти вафлі з форми, оскільки воно може пошкодити вафельне покриття робочих форм.
- Не перевищуйте прилад, поки він повністю не остигне.
- Не допускайте зв'язки мережевого шнура з столу, а також його контакту з гарячими поверх-нями, або гострими кромками кухонних меблів.
- При відключенні вилки мережевого шнура з роз-етки не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку рукою.
- Не беріться за вилку мережевого шнура мокри-ми руками.
- Не користуйтеся приладом в безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не зачирайте мережевий шнур, мережеву вилку або сам прилад у воду або будь-які інші рідини. Якщо це сталося, не беріться за прилад, негайно від-ключіте його від електромережі і лише після цього можна дістати прилад з води. Для перевер-тання або ремонту приладу слід звернутися до авто-ризованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура вилки.
- Не дозволяйте дітям використовувати вафельни-цю в якості іграшки.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, бек, розрадічені на особисте, яка відносна за їх безпе-ку, ні, не дано відповідної і зрозумілої інструкції про безпе-чне користування приладом і тієї небезпе-ки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- В щільні бляшки діляти не залишайте політено-вінілні пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грати з поліети-леновими пакетами або пакети з поліети-леном.
- Загроза удари!**
- Забороняється використовувати прилад при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо воно працює з перебивом, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонту-вати прилад. З усіх питань ремонту зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісно-го центру.

- УВАГА!** Вимикайте вафлі відразу після приго-тування, при тривалому знаходженні вафель в ук-люченому приладі може статися їх загоряння.
- Не використовуйте гострі або металеві предмети (ножі, металеві лопатки тощо), щоб вийняти вафлі з форми, оскільки вони можуть пошкодити вафельне покриття робочих форм.
- Не перевищуйте прилад, поки він повністю не остигне.
- Не допускайте зв'язки мережевого шнура з столу, а також його контакту з гарячими поверх-нями, або гострими кромками кухонних меблів.
- При відключенні вилки мережевого шнура з роз-етки не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку рукою.
- Не беріться за вилку мережевого шнура мокри-ми руками.
- Не користуйтеся приладом в безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не зачирайте мережевий шнур, мережеву вилку або сам прилад у воду або будь-які інші рідини. Якщо це сталося, не беріться за прилад, негайно від-ключіте його від електромережі і лише після цього можна дістати прилад з води. Для перевер-тання або ремонту приладу слід звернутися до авто-ризованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура вилки.
- Не дозволяйте дітям використовувати вафельни-цю в якості іграшки.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, бек, розрадічені на особисте, яка відносна за їх безпе-ку, ні, не дано відповідної і зрозумілої інструкції про безпе-чне користування приладом і тієї небезпе-ки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- В щільні бляшки діляти не залишайте поліетено-вінілні пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грати з поліети-леновими пакетами або пакети з поліети-леном.
- Загроза удари!**
- Забороняється використовувати прилад при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо воно працює з перебивом, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонту-вати прилад. З усіх питань ремонту зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісно-го центру.

PRILAD PRYZNACHENY TLIVKO DYA DOMASHNIOGO VIKORISTANNIA

- BEZPECHNIST**
- 4 vjevoj
- 1/2 malka
- 500 g morky
- 150 g masti nebo margarin
- 4 lizce cukru
- 2 kofajky lizce kypolichej prasky
- Oddelime zlozku od bilyk a bilyk nashleham.
- Rozpustime margarinu a nechame ji trochu vychladnout.
- Prosejete mouku, pridame cukr, kypurici prasku, rozprastime margarinu a postupne promichame.
- Za staleho michani pridame bilyk, pak zlozku.
- Receme vafle na rozehtanych deskach pribliz- ne 3 minuty.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не зачирайте мережевий шнур, мережеву вилку або сам прилад у воду або будь-які інші рідини. Якщо це сталося, не беріться за прилад, негайно від-ключіте його від електромережі і лише після цього можна дістати прилад з води. Для перевер-тання або ремонту приладу слід звернутися до авто-ризованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура вилки.
- Не дозволяйте дітям грати з поліети-леновими пакетами або пакети з поліети-леном.
- Загроза удари!**
- Забороняється використовувати прилад при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо воно працює з перебивом, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонту-вати прилад. З усіх питань ремонту зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісно-го центру.

- Обычные домашние вафли**
- Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1/2 молока
- 500 г моркови
- 150 г масла або маргарину
- 4 ст.ложки цукру
- 2 кав'ярські ложки квіплическої праски
- Відокремте білки від жовтків і збийте білки.
- Розтопіте маргарин і трішки остудіте його.
- Просійте мучу, додайте цукор, розпузуйте, роз-топіть маргарин і поступово перемішуйте.
- Введіть остуділу моркву, продовжуючи перемішувати, а потім жовтки.
- Випікайте вафлі на розгрітій формі близько 3 хвилин.

- Значні домашні вафлі**
- Ингредиенты:
- 250 г маргарину або масла
- 250 г цукру
- 6 яєць
- 500 г борошна
- Сода
- Цедра лимона
- Ваніль за смаком
- Молоко
- Вершні вафлі**
- Ингредиенты:
- 125 г маргарину або масла
- 30 г цукру
- 100 г борошна
- 4 яєць
- ваніль за смаком
- вода

PRILAD PRYZNACHENY TLIVKO DYA DOMASHNIOGO VIKORISTANNIA

BEZPECHNIST
PERED PERSIM VIKORISTANNIM
Primitka: *Після транспортування або зберігання приладу при зникненні температури необхідно витри-мати його при кімнатній температурі не менше двох годин.*

- Перед включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає напругі, вказаній на корпусі приладу.
- Протріть антигравітне покриття вологою ткани-ною або губкою, після чого витріть його досуха.
- Перед використанням приладу вперше нанесіть невелику кількість рослинної олії на антигравіт-не покриття робочих форм (2, 4), розподіліть його по всій поверхні, надлишки видаляйте паперо-вою серветкою. Закрийте вилку серветкою або мережевоу шнура в розетку на 5-10 хвилин, після чого відключіть.
- Дочекайтеся повного охолодження робочих форм (2, 4) вафельниці і видайте залишки рос-линної олії.

Primitka: *При першому використанні приладу на-грівальні елементи обробають, при цьому може з'явитися невелика кількість диму і стороннього за-паху. Це допустимо і безпечно по похоту.*

Життєвий цикл продукції - не менше 3 роки

Зараку
Подобные záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování záruky během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Primitka: *При першому використанні приладу на-грівальні елементи обробають, при цьому може з'явитися невелика кількість диму і стороннього за-паху. Це допустимо і безпечно по похоту.*

EXPLUATACIA VAFFELNICI
Значка заваривального антигравітного покриття робочих форм (2, 4).

- Встановіть мережевий шнур в розетку, при цьому сплавляють індикатори включення і мере-жевої розетки (3), робочі форми (2, 4) почнуть нагріватися.

БЕЛАРУСКІ

Вафельница

Апісанне

- Ручка
- Верхняя форма
- Індикатар ВКЛ./ВИКЛ нагрывальнага элемента
- Нижняя форма

Увага!

Для дадатковага захавання в ланцужку жылення да-дощы встановіць прылад захавнога включэння (ПЗВ) з номінальнаму струмом спрацьавування, што не перавышчае 30 мА, для ўстаноўкі ПЗВ зверніцеся да спецыяліста.

- НЕАБХОДНЫЯ МЕРЫ БЕЗПЯКІ**
- Перад выкарыстаннем вафельніцы ўважліва прачытайце інструкцыю па эксплуатацыі і зберігайце яе блізка да краёў робочых форм щоб уникнуць атрымання опікаў.
- Під час работы індикатар (3) гаснуць і сплавляю-цца, сінгналізацыя пра тэ, што прыладу задана тэмпература робочых форм (2, 4).
- Прыблізна кожны 1-2 хвіліны праверце гато-внасць вафель, плавшы верхнюю форму (2), тримаючы за ручку (1). Якщо вафлі не гатовы, закрій-те вафельніцу і почекайце дзевяць час.
- Після таго, як тэмпература ахолостіць копір, акуратна витягніце гатовы вафлі, выкарыстоўваючы спецыяльны прылад.
- Сетквы шнур забяспечаны «вручній»; уключайце не ў электрычнаму розетку, якая мае надзейны контакт з заземленням.
- У лабіанне рызыку знікнення пахуру не выкарыстоўвайце пераносны прылад пдключіи приладу до електричної розетки.
- Не выкарыстоўвайце прылада па-за памішчэннямі.
- Час прыгатавання вафель можа мяняцца залеж-но від выкарыстоўваных інгредыентаў.
- Змяшчайце прыладу на роўнай, устойлівай шкельпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай розетки быў вольным.
- Выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыяй. У лабіанне ўзгарання ні ў якім разе не размяшчайце прылад поруч з фіранкамі ці запусамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыла-ду можа награввацца, не дэкарырацеся ад гарячых паверхняў.
- Сцеражыцеся выісця пары з зазораў паміж працуючымі формамі, выкарыжайце асцярожнась, не падносьце рукі і не размяшчайце іншыя адкрытыя часткі цела блізка да краёў працуючых форм у лабіанне атрымання апікву.
- Перед использованием приладу убедитесь, что напряжение сети соответствует указанным на корпусе прибора.
- После того, как температура остынет, аккуратно выньте готовые вафли, выиспользуя специальный прибор.
- Сетки шнура защищены «вручній»; включайте не в электрической розетке, которая имеет надежный контакт с заземлением.
- У лабіанне ризику знікнення пахуру не выкарыстоўвайце пераносны прылад пдключіи приладу до електричної розетки.
- Не выкарыстоўвайце прылада па-за памішчэннямі.
- Час прыгатавання вафель можа мяняцца залеж-но від выкарыстоўваных інгредыентаў.
- Змяшчайце прыладу на роўнай, устойлівай шкельпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай розетки быў вольным.
- Выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыяй. У лабіанне ўзгарання ні ў якім разе не размяшчайце прылад поруч з фіранкамі ці запусамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыла-ду можа награввацца, не дэкарырацеся ад гарячых паверхняў.
- Сцеражыцеся выісця пары з зазораў паміж працуючымі формамі, выкарыжайце асцярожнась, не падносьце рукі і не размяшчайце іншыя адкрытыя часткі цела блізка да краёў працуючых форм у лабіанне атрымання апікву.
- Перед использованием приладу убедитесь, что напряжение сети соответствует указанным на корпусе прибора.
- После того, как температура остынет, аккуратно выньте готовые вафли, выиспользуя специальный прибор.
- Сетки шнура защищены «вручній»; включайте не в электрической розетке, которая имеет надежный контакт с заземлением.
- У лабіанне ризику знікнення пахуру не выкарыстоўвайце пераносны прылад пдключіи приладу до електричної розетки.
- Не выкарыстоўвайце прылада па-за памішчэннямі.
- Час прыгатавання вафель можа мяняцца залеж-но від выкарыстоўваных інгредыентаў.
- Змяшчайце прыладу на роўнай, устойлівай шкельпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай розетки быў вольным.
- Выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыяй. У лабіанне ўзгарання ні ў якім разе не размяшчайце прылад поруч з фіранкамі ці запусамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: під час роботи корпус прила-ду можа награввацца, не дэкарырацеся ад гарячых паверхняў.
- Сцеражыцеся выісця пары з зазораў паміж працуючымі формамі, выкарыжайце асцярожнась, не падносьце рукі і не размяшчайце іншыя адкрытыя часткі цела блізка да краёў працуючых форм у лабіанне атрымання апікву.

УВАГА! *Вимикайте вафлі відразу після приго-тування, при тривалому знаходженні вафель в ук-люченому приладі може статися їх загоряння.*

- Не використовуйте гострі або металеві предмети (ножі, металеві лопатки тощо), щоб вийняти вафлі з форми, оскільки це приведе до пошко-дження вафельного покриття форми (2, 4).
- Зверніться уважно вафлі, відокремлюючи ціла бляка від краю працюючої форми у лабіанне отримання апікву.
- Сетквы шнур забезпечені «вручній»; уключайте не у електричного розетку, яка має надійний контакт з заземленням.
- У лабіанне ризику зникнення пахуру не використовуйте переносний прилад підключіи приладу до електричної розетці.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не вико-ристовуйте переносний прилад підключени приладу до електричної розетки.
- Розумійте прилад на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб доступ до розетки був вільним.
- Використовуйте прилад в місцях з хорошою вен-тиляцією. Щоб уникнути загрози в жовтому разі не розмищуйте прилад поруч з фіранками або шторами і не накривайте його під час роботи.
- Будьте обережні: під час роботи корпус прила-ду сильно нагрівається, не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Остерігайтеся виходу пари з зазорів між робо-чими формами, дотримуйтеся обережності, не підносьте руки і не розставляйте інші предмети ділянки тіла близько до країв робочих форм щоб уникнути отримання опіків.

ЧЫСТКА ТА ДОГЛЯД

- Відключіте вафельніцу, вийнявши вилку мере-жевого шнура з розетки.
- Дайте приладу повністю остигнути, для цього рекомендується підняти верхню форму (2).
- Видайте залишки тесту, протріть антигравітну поверхню вологою тканиною, при необхідності використовуйте спеціальні засоби.
- Витріть досуху.
- Не використовуйте гострі або металеві предме-ти (ножі, металеві лопатки тощо), щоб вийняти вафлі з форми, оскільки вони можуть пошкодити вафельне покриття робочих форм.
- Не перевищуйте прилад, поки він повністю не остигне.
- Не допускайте зв'язки мережевого шнура з столу, а також його контакту з гарячими поверх-нями, або гострими кромками кухонних меблів.
- При відключенні вилки мережевого шнура з роз-етки не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку рукою.
- Не беріться за вилку серветкою або мережевоу шнура мокри-ми руками.
- Не користуйтеся приладом в безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте його впливу вологи.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не зачирайте мережевий шнур, мережеву вилку або сам прилад у воду або будь-які інші рідини. Якщо це сталося, не беріться за прилад, негайно від-ключіте його від електромережі і лише після цього можна дістати прилад з води. Для перевер-тання або ремонту приладу слід звернутися до авто-ризованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура вилки.
- Не дозволяйте дітям використовувати вафельни-цю в якості іграшки.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, бек, розрадічені на особисте, яка відносна за їх безпе-ку, ні, не дано відповідної і зрозумілої інструкції про безпе-чне користування приладом і тієї небезпе-ки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- В щільні бляшки діляти не залишайте поліетено-вінілні пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грати з поліети-леновими пакетами або пакети з поліети-леном.
- Загроза удари!**
- Забороняється використовувати прилад при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо воно працює з перебивом, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонту-вати прилад. З усіх питань ремонту зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісно-го центру.

- ЗЕРБІГАННЯ**
- Перш ніж прибрати прилад на зберігання, вико-найте чистяння пристрою.
- Зачекайте трохи живлення.
- Зберігайте засіб в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ЗАХОУВАННЯ

- Перед тим, як прибрать приладу на захоування, переконайтеся, що засіб повністю охолодів.
- Захоувайте приладу у сухім прохолодному місці, недоступному для дітей.

ПРИКЛАДНІ РЕЦЕПТИ ТЕСТУ ДЛЯ ВАФЕЛЬ

- Звичайні вафлі**
- Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1/2 молока
- 500 г борошна
- 150 г масла або маргарину
- 4 ст.ложки цукру
- 2 кав'ярські ложки квіплическої праски
- Відокремте білки від жовтків і збийте білки.
- Розтопіте маргарин і трішки остудіте його.
- Просійте мучу, додайте цукор, розпузуйте, роз-топіть маргарин і поступово перемішуйте.
- Введіть остуділу моркву, продовжуючи перемішувати, а потім жовтки.
- Випікайте вафлі на розгрітій формі близько 3 хвилин.

PRILAD PRYZNACHENY TLIVKO DYA BAVTAROGA VYKARISTANNIA

BEZPECHNIST
PERED PERSIM VIKORISTANNEM
Primitka: *Після транспортування або захоування приладу при зникненні температури необхідно витри-мати його при кімнатній температурі не менше двох годин.*

- Перед включенням переконайтеся, що напруга у електричній мережі відповідає напругі, вказаній на корпусі приладу.
- Протріть антигравітне покриття вологою ткани-ною або губкою, після чого пратрі