

ČESKÝ

TYČOVÝ VYSAVAČ

Uživatelská příručka

Popis

- Rukojeť vysavače s vypínačem napájení
- Tlačítko fixátor rukojeti
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Tlačítko fixátoru zásobníku na prach
- Flitr
- Sítový flitr
- Zásobník na prach
- Hlavní hubice
- Držáký přírodního kaprelu
- Rukojeť přenosného vysavače
- Malý kartáč
- Štěrbínová hubice

Bezpečnostní pokyny

Před použitím vysavače si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití po celou dobu životnosti přístroje. Používejte přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nejméně zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, škodu na zdraví uživatele nebo na jeho majetku.

Pro snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění je třeba dodržovat následující pravidla:

- Před zapojením přístroje do elektrické sítě se přesvědčte, že provozní napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve elektrické síti ve vašem domě.
- Vždy vypněte síťovou vidlici ze zásuvky pokud vysavač nepoužíváte.
- Nepoužívejte síťový kabel jako úchyt pro přenášení vysavače, nezavazujte do něj, pokud sítový kabel přijímá dvojitým otvorem a také se vyhýbejte kontaktu síťového kabelu s ostrými hranami nábytku.

- Neotýkájte se vidlice přírodního kabelu směrem rukama.
- Nikdy nezakrývejte výstupní otvor v plášti vysavače v strik do nich jakékoli předměty.

- Dbejte na to, aby se vlasy, volně visící části oděvu, prsty nebo jiné části těla nenacházely v blízkosti vstupního sáčku otvoru vysavače.
- Buďte zvláště opatrní při uklizení schodišť!
- Nikdy nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin jako je bezín, rozpuštěná, a také nikdy nepoužívejte vysavač v místech skladování těchto kapalin.

- Nikdy nevysávejte vysavačem vodu nebo jiné tekutiny, hořící nebo doutnající cihly, zápalky, doutnající popel a také jemný rozptýlený prach, například ze suché omítky, betonu, mouky nebo popelů.
- Nikdy nepoužívejte vysavač, pokud v zásobníku na prach není instalována vidlice.
- Pravidelně kontrolyujte vidlici přírodního kabelu a přírodní kabel (7) jsou suché, že ho otvete ve směru špičky UNLOCK. Očištěte flitr (6).
- Nikdy nepoužívejte fén k sušení filtrů (5 a 6).

- Montáž zásobníku na prach**
- Zásobník** - Před sestavením a montáží zásobníku na prach (7) se přesvědčte, že filtry (5 a 6) a samotný zásobník (7) jsou suché.
- Nasaďte síťový flitr (6) na flitr (5) a otočte ho ve směru špičky LOCK.
- Vložte filtry (5, 6) do zásobníku na prach (7).
- Namontujte zásobník na prach (7), o správném namontování svědčí klapnutí fixátoru (4).

- Čištění pláště**
- Plášť vysavače ušetěte měkkým lehcé navlhčeným hadříkem, pak vyfťete do sucha.
- Nikdy nepoufťujte vysavač, přírodní kabel ani vidlici přírodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Neodporujete ště aby se voda dostala pod plášť vysavače.
- Nikdy nepoužívejte k čištění povrchu vysavače, součástek a nástavců rozpuštěná nebo abrazivní ústředky prostředky.

- Skladování**
- Než uložíte vysavač na delší dobu, proveďte čištění pláště vysavače, zásobníku na prach (7) a filtrů (5, 6).
- Pro větší pohodlí při dlouhodobém skladování sundejte rukojeť (1), k čemuž stiskněte a podržte tlačítko fixátoru (2).
- Skládejte vysavač v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Montáž vysavače

Po přepravování nebo skladování přístroje při nízké teplotě je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

Uprně rozbalte vysavač a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud objevíte poškození, vysavač nepoužívejte.

- Obsah balení**
- Rukojeť – 1 kus
 - Plenosný vysavač – 1 kus
 - Univerzální kartáč – 1 kus
 - Prachový kartáč – 1 kus
 - Štěrbínová hubice – 1 kus
 - Uživatelská příručka – 1 kus

Technické parametry

Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Příkon : 600 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vzhled a technické charakteristiky přístroje bez předchozího oznámení.

Životnost přístroje – 3 roky.

Před nasazováním nebo sundáváním nástavců je třeba vypnout vysavač a vyndat vidlici přírodního kabelu z elektrické zásuvky.

Hlavní hubice (8)

Používejte hubici k čištění hladkých podlahových ploch a koberecových koberců.

Malý kartáč (11)
Malý kartáč (11) je určen k vysávání prachu z nábytku, jeho jemné štětiny zabírají rozbíhání leštěného povrchu nábytku.

Štěrbínová hubice (12)
Štěrbínová hubice (12) je určena k čištění radiátorů, štěrbin, koutů a mezer mezi poštáři podlahy.

UKRAЇНСЬКА

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПИЛОСОС

Інструкція з експлуатації

Опис

- Ручка
- Кнопка фіксатора руки
- Кнопка вкл./вискл.
- Кнопка фіксатора пилозбирника
- Фільтр
- Сітчастий фільтр
- Пилозбирник
- Основна щітка
- Тримач мережевого шнура
- Ручка портативного пилосоа
- Мала щітка
- Щітинна насадка

Заходи безпеки

Перед використанням пилосоа уважно прочитайте інструкцію по експлуатації та зберігайте її протягом усього терміну експлуатації. Використовуйте пилосос лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції.

По уключенні пвдключенні пилосоа може привести до його поломки, спривнення шкоди користувачеві або його майну.

Для зникнення ризику виникнення пожежі, поразки електричним струмом або отримання травми необхідно дотримуватися ряду умов:

- Перш ніж підключити пристрій до електромережі, переконайтеся в тому, що напруа, зазначена на пилосоі, відповідає напрузі в електромережі у вашому домі.
- Завжди виймайте мережеву вилку з розетки, якщо Ви не користуєтеся пилосоом.

- Не використовуйте мережевий шнур для перенесення пилосоа, не закривайте двері, клямки чи інші механізми, що проходять через двірні отвори, а також уникайте контакту мережевого шнура з гарячими поверхнями та гострими кромками меблів.

Щоб уникнути пошкодження пристрою в результаті падіння, встановлюйте пилосос як можна ближче до стіни.

- Відключіть пристрій від мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вілку мережевого шнура.
- Не беріться за вілку мережевого шнура мокрими руками.
- Забароняється закривати отвори виходячого повітря на корпусі пристрою або вставляти в них сторонні предмети.
- Стежте за тим, щоб волося, елементи одягу, що вільно висять, пальці або інші частини тіла не знаходилися поблизу в повітряно-бірним отвором пилосоа.
- Будьте особливо уважні при прибиранні пилосоом сходових пролітків.
- Забароняється використовувати пилосос для збору легкозаймистих рідин, таких як бензин, розчинник, забароняється використання пилосоа у місцях зберігання таких рідин.
- Забароняється збирати за допомогою пилосоа воду або інші рідини, сирягати, що горять або димлять, сиринки, тліючі попіл, а також тепло дисперсний пил, наприклад від штукатурки, бетону, муки або золи.
- Забароняється використовувати пилосос, якщо в пилозбирнику не встановлені фільтри.
- Регулярно перевіряйте вілку мережевого шнура і мережевий шнур, щоб переконатися в якості їхньої ізоляції. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- З мережаним безпечно діяти не дозволяють поліетиленові пакети, використовані в якості упаковок, без нагляд.

- Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами ціл паказувати пилосою. **Загроза удари!**
 - Не дозволяйте дітям використовувати пилосос в якості іграшки. Особливо увагу повинні звернути на випадок удару по обличчю з прашової пилки, якщо падіння з прашової пилки трапляється до того, як вода або будь-які інші рідини.
 - Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу пилосоа.
 - Забароняється використовувати пилосос в якості інструменту для чищення радіо-або абразивні чистки засоби.

- Чистіти плаіщі**
- Плаіщ vysavače ušetěte мєккым лєhcє navlhčєnym hadříkem, pak vyfťete do sucha.
- Nikdy nepoufťujte vysavač, přírodní kabel ani vidlici přírodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Neodporujete ště aby se voda dostala pod plášť vysavače.
- Nikdy nepoužívejte k čištění povrchu vysavače, součástek a nástavců rozpuštěná nebo abrazivní ústředky prostředky.

- Skladování**
- Než uložíte vysavač na delší dobu, proveďte čištění pláště vysavače, zásobníku na prach (7) a filtrů (5, 6).
- Pro větší pohodlí při dlouhodobém skladování sundejte rukojeť (1), k čemuž stiskněte a podržte tlačítko fixátoru (2).
- Skládejte vysavač v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Збирання пилосоа
Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- Повністю розпакуйте пилосос і перевірте його цілісність. За наявності пошкодженн не користуйтеся пристроєм.
- Перед вкюченням пристрою переконайтеся в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пилосоа.
- Для установлення ручки (1) вставте її у отвір корпусу портативного пилосоа до клацання фіксатора (2).
- Становте насадку (8, 11 або 12) у повітряно-бірний отвір пилозбирника (7). Для зручності при встановленні малюї щітки (11) та щітинної насадки (12) зніміть ручку (1), натиснувши та утримуючи кнопку фіксатора (2), який роботи з портативним пилосоом тримайте його за ручку (10).

Насадки
Перед установкою або дітям тріати насадок слід вимкнути пилосос та вийняти вілку мережевого шнура з розетки.
Основна щітка (8)
Використовуйте щітку для чищення гладких поверхонь та підлог з килимовими покриттями.

Мала щітка (11)
Мала щітка (11) призначена для збору пилу з поверхні меблів, найкраще всору перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

Щітинна насадка (12)
Щітинна насадка (12) призначена для чищення радіаторів, щілин, кутів та простору між подиумами диванів.

Щітка (11)
Щітка (11) призначена для збору пилу з поверхні меблів, найкраще всору перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

БЕЛАРУСКАЯ

ВЕРТЫКАЛЬНЫ ПИЛОСОС

Інструкцыя з эксплуатацыі

Апісанне

- Ручка
- Кнопка фіксатара рукі
- Кнопка вкл./выкл.
- Кнопка фіксатара пылазборніка
- Фільтр
- Сінастчы фільтр
- Пылазборнік
- Асновная шчытка
- Трымач сеткавага шнур
- Ручка партатыўнага пыласоа
- Мала шчытка
- Шчылінная насадка

Меры бяспекі

Перад выкарыстаннем пыласоа ўважліва прачытайце інструкцыю па эксплуатацыі і зберігайце яе ўсюду ў тэрмін эксплуатацыі. Выкарыстоўвайце пыласос толькі па яго прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі.

Пры выключэнні і выключэнні пыласоа можа прывесці да яго паломкі, прычнення шкоды карыстачу ці яго маймаку.

Для знікнення рызыкі ўзнікнення пожежы, паразкі электрычным струмом або атрымання траўмы неабходна выконваць шэраў умов:

- Перш ніж падключыць прыстай да электромережы, пераканайцеся в тым, што напруга, зазначана на пыласосе, адпавядае напрузі в электрмережы у вашаму доме.
- Завжды вймайце мережеву вилку з розетки, якщо Вы не карыстаецеся пыласосам.

- Не выкарыстоўвайце мережевы шнур для пераносення пыласоа, не закрывайце дзвері, клямкі ці іншыя механізмы, што проходзяць праз двірныя отворы, а такжэ унікайце кантакту мережевага шнура з гарачымі паверхнямі та гострымі кранямі меблів.

Шоб унікачыі пашкоджэння прыстроу в рэзультаці падняцця, встановлюйце пыласос як можна бліжчэ да стэны.

Відключыць прыстай від мережы, не тыгніть за мережевы шнур, а бярэцца за вілку мережевага шнур

- Не бярэцца за вілку мережевага шнур мокрымі рукамі.
- Забароняецца закрываць отворы виходзячага повітря на корпусі прыстроу або вставляці в ных стораны прадметы.
- Стежце за тым, щоб волося, элементы одягу, що вільно висять, пальцы або іншы частыны тіла не знаходзіліся поблизу в повітряно-бірнім отвором пыласоа.
- Будзьце асабліва уважлівы пры прыбіранні пыласосом сходовіх проліткаў.
- Забароняецца выкарыстоўваці пыласос для збору лєгкозаймыстых рідын, такіх як бензін, розчыннік, забароняецца выкарыстанне пыласоа у місцях зберігання такіх рідын.
- Забароняецца збяратці за дапамога пыласоа воду або іншы рідыны, сирягаты, що горять або дымляць, сиринкі, тліючы попіл, а такжэ тепло дисперснй пил, напрыклад від штукатуркі, бетону, мукі або золі.
- Забароняецца выкарыстоўваці пыласос, якщо в пылазбярніку не встановлені фільтры.
- Рэгулярна перавірайтці вілку мережевага шнур і мережевы шнур, щоб пераканатца в якасці іхняй ізаляцыі. Не намагайтца самостійна рэмантаваці прыстай. З усіх пытанняў рэманту звертайтца да аўтарызаваанага (уповаважанага) сервіснага цэнтру.
- З мэрэжаным бєзпєчнє дїятці нє дєзвєляють полієтіленєвыє пакєты, вїкострєванїє в якєстї упаковок, бєз нагляд.

- Увага!** Нє дєзвєляйтє дїтям гратці з полієтіленєвыма пакєтама цїл паказуватці пыласосам. **Загрєза удару!**
 - Нє дєзвєляйтє дїтям вїкострєвацці пыласос в якєстї іграшкї. Особлїво увагу пєвїнны звернутці на вїпадєк удару по обліччю з прашовї пїлкї, якщо падлєннє з прашовї пїлкї трапляецца дєшчэ тєго, як вода або будь-якія іншы рідыны.
 - Нє дєзвєляйтє атрєпаляння рідыны всередїну корпусу пыласоа.
 - Забароняецца вїкострєвацці пыласос в якєстї інструмєнту для чїщєння радїєваторів, щїлін, кутів та простору мїж подїумама дїванів.

- Чыіцення корпусу**
- Плаіщ vysavače ušetěte мєккым лєhcє navlhčєnym hadříkem, pak vyfťete do sucha.
- Nikdy nepoufťujte vysavač, přírodní kabel ani vidlici přírodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Neodporujete ště aby se voda dostala pod plášť vysavače.
- Nikdy nepoužívejte k čištění povrchu vysavače, součástek a nástavců rozpuštěná nebo abrazivní ústředky prostředky.

- Skladování**
- Než uložíte vysavač na delší dobu, proveďte čištění pláště vysavače, zásobníku na prach (7) a filtrů (5, 6).
- Pro větší pohodlí při dlouhodobém skladování sundejte rukojeť (1), k čemuž stiskněte a podržte tlačítko fixátoru (2).
- Skládejte vysavač v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БУТОВАГО ВИКОРИСТАННЯ

Збирання пыласоа
Після транспартування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- Повністю розпакуйте пилосос і перевірте його цілісність. За наявності пошкодженн не користуйтеся пристроєм.
- Перед вкюченням пристрою переконайтеся в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пилосоа.
- Для установлення ручки (1) вставте її у отвір корпусу портативного пилосоа до клацання фіксатора (2).
- Становте насадку (8, 11 або 12) у повітряно-бірний отвір пилозбирника (7). Для зручності при встановленні малюї щітки (11) та щітинної насадки (12) зніміть ручку (1), натиснувши та утримуючи кнопку фіксатора (2), який роботи з портативним пилосоом тримайте його за ручку (10).

Насадки
Перед установкою або дітям тріати насадок слід вимкнути пилосос та вийняти вілку мережевого шнура з розетки.
Основна щітка (8)
Використовуйте щітку для чищення гладких поверхонь та підлог з килимовими покриттями.

Мала щітка (11)
Мала щітка (11) призначена для збору пилу з поверхні меблів, найкраще всору перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

Щітинна насадка (12)
Щітинна насадка (12) призначена для чищення радіаторів, щілин, кутів та простору між подиумами диванів.

Щітка (11)
Щітка (11) призначена для збору пилу з поверхні меблів, найкраще всору перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

БЕЛАРУСКАЯ

ВЕРТЫКАЛЬНЫ ПИЛОСОС

Інструкцыя па эксплуатацыі

Апісанне

- Ручка
- Кнопка фіксатара рукі
- Кнопка вкл./выкл.
- Кнопка фіксатара пылазборніка
- Фільтр
- Сінастчы фільтр
- Пылазборнік
- Асновная шчытка
- Трымач сеткавага шнур
- Ручка партатыўнага пыласоа
- Мала шчытка
- Шчылінная насадка

Меры бяспекі

Перад выкарыстаннем пыласоа ўважліва прачытайце інструкцыі па эксплуатацыі і зберажуйце яе на працягу ўсяго тэрміна эксплуатацыі. Выкарыстоўвайце пыласос толькі па яго прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі.

Пры выключэнні і выключэнні пыласоа можа прывесці да яго паломкі, прычнення шкоды карыстачу ці яго маймаку.

Для знікнення рызыкі ўзнікнення пажару, паразкі электрычным токам ці атрымання траўмы неабходна выконваць шэраў умов:

- Перш ніж падключыць прыладу да электрасеткі, пераканайцеся ў тым, што напруга, паказана на пыласосе, адпавядае напругі ў электрасетцы ў вашай хаце.
- Завжды даставяце вілку сеткавага шнур з электрычнай разетки, калі вы не карыстаецеся пыласосам.

- Не выкарыстоўвайце сеткавы шнур для пераносі пыласоа, не зачыняйце дзверы, калі сеткавы шнур праходзіць праз дзверны праміа, а таксама пазбягайце кантакту сеткавага шнур з гарачымі паверхнямі і вострымі кранямі мэблі.

Каб пазбегнуць пашкоджання прылады ў выніку падзення, устанавівайце пыласос як мага бліжэй да сцяны.

Адключыць прыладу ад сеткі, не цягніце за сеткавы шнур, а бярэцеся за вілку сеткавага шнур.

- Не бярэцеся за вілку сеткавага шнур мокрымі рукамі.
- Забараняецца зачыняць адтуліны, а якіх выходзяць прылады ў тым, што ўстаўляеце ў іх старонныя прадметы.
- Сачыце за тым, каб валасы, свабодна вільнячы элементы адзежы, пальцы ці іншыя часткі цела не знаходзіліся поблізу в паветразабірнай адтулінай пыласоа.
- Фільтр (5) та сітачыі фільтр (6) можна прамываць пад струменем цёплай воды.
- Забараняецца выкарыстоўваць пыласос для збору лёгкаўзгаральных вадкасцў, такіх як бензін, растарвалік, забараняецца выкарыстанне пыласоа ў месцах захоўвання такіх вадкасцў.
- Забараняецца збярэць з дапамога пыласоа вадку або іншы вадкасці, шчыгарты, якія падлягаюць да дымчэ, запалкі, попель, які тлее, а таксама тэмпераксырны пил, напрыклад адбудаваньня, бетону, муку ці попелу.
- Забараняецца выкарыстоўваць пыласос, калі ў пылазборніку не ўстаноўлены фільтры.
- Рэгулярна перавірайтці вілку сеткавага шнур і сеткавы шнур, каб пераканатца ў адсутнасці пашкоджанняў. Не спрабуйце самастойна рэмантаваць прыладу. Па ўсіх пытаннях рамонту звертайцеся ў аўтарызаваны (упаўважаны) сервісны цэнтр.
- З мэрэжыванай бєзпєкнє дїятцї нє дєзвєляють полієтіленєвыє пакєты, вїкострєваннє в якєстї упаковок, бєз нагляд.

- Увага!** Нє дєзвєляйтє дїтям гратці з полієтіленєвыма пакєтама цїл паказуватці пыласосам. **Загрєза удару!**
 - Нє дєзвєляйтє дїтям вїкострєвацці пыласос в якєстї іграшкї. Особлїво увагу пєвїнны звернутці на вїпадєк удару по обліччю з прашовї пїлкї, якщо падлєннє з прашовї пїлкї трапляецца дєшчэ тєго, як вода або будь-якія іншы рідыны.
 - Нє дєзвєляйтє атрєпаляння рідыны всередїну корпусу пыласоа.
 - Забароняецца вїкострєвацці пыласос в якєстї інструмєнту для чїщєння радїєваторів, щїлін, кутів та простору мїж подїумама дїванів.

- Чыіцення корпусу**
- Плаіщ vysavače ušetěte мєккым лєhcє navlhčєnym hadříkem, pak vyfťete do sucha.
- Nikdy nepoufťujte vysavač, přírodní kabel ani vidlici přírodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Neodporujete ště aby se voda dostala pod plášť vysavače.
- Nikdy nepoužívejte k čištění povrchu vysavače, součástek a nástavců rozpuštěná nebo abrazivní ústředky prostředky.

- Skladování**
- Než uložíte vysavač na delší dobu, proveďte čištění pláště vysavače, zásobníku na prach (7) a filtrů (5, 6).
- Pro větší pohodlí při dlouhodobém skladování sundejte rukojeť (1), k čemuž stiskněte a podržte tlačítko fixátoru (2).
- Skládejte vysavač v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БУТОВАГО ВИКОРИСТАННЯ

Збирання пыласоа
Після транспартування ці захоўвання прылады пры паніжанай тэмпературы неабходна вытрымваць яе пры пакаёвай тэмпературы не меншэ двух годін.

- Повністю розпакуйте пыласос і перавіраце яго цілісність. За наявності пошкоджання не карыстаіцеся прыладай.
- Перед вкюченням прыстроу пераканайцеся в тым, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнаму напрузі пыласоа.
- Для ўстаноўлення ручки (1) устаньце яе ў адтуліну корпусу партатыўнага пыласоа да пстрычкі фіксатара (2).
- Становце насадку (8, 11 ці 12) у паветразабірны адтуліны пылазборніка (7). Для зручнасці пры выкарыстанні малой шчыткі (11) і шчыліннай насадки (12) зніміце ручку (1), націснуўшы і ўтрымліваючы кнопку фіксатара (2), пры працы з партатыўным пыласосам трывайце яго за ручку (10).

Насадкі
Перед устаноўкай ці здыманнем насадкаў варта адключыць пыласос і дастаць вілку сеткавага шнур з электрычнай разетки.
Асновная шчытка (8)
Выкарыстоўвайце шчытку для чысці гладкіх паверхняў падлог і падлог з дванавымі пакрыццямі.

Малая шчытка (11)
Малая шчытка (11) прызначана для збору пилу з паверхні меблів, найкраще всору перашкоджае пашкодженню поліраванай паверхні меблів.

Шчылінная насадка (12)
Шчылінная насадка (12) прызначана для чысці радыятарав, шчылін, кутав та прастору між подіумама дыванав.

Шчытка (11)
Шчытка (11) прызначана для з