РУССКИЙ

Машинка для стрижки

Описание

1. Выключатель питания «ON/OFF»
2. Рычаг перемещения нижнего лезвия
3. Нижнее лезвие
4. Верхнее лезвие
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-расческа 3 мм
7. Насадка-расческа 6 мм
8. Насадка-расческа 9 мм
9. Насадка-расческа 12 мм
10. Расческа
11. Ножницы
12. Смазочное масло
13. Щеточка для чистки
14. Защитная крышка для лезвий

Меры безопасности

Перед началом использования машинки для стрижки волос внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее в течение всего срока эксплуатации.

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только те насадки-расчески, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать машинку с поврежденными насадками или лезвиями.
- Следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор щеточки. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Машинка должна быть выключена во время перерывов в работе или в тех случаях, когда вы не пользуетесь ею.
- Не используйте машинку в помещениях с повышенной влажностью, в условиях повышенной температуры, а также во время принятия ванны или душа.
- Не кладите прибор рядом с ванной или раковиной, наполненной водой. Не погружайте машинку в воду или другую жидкость, не промывайте ее под струей воды.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей или острых предметов.
- Перед использованием машинки проверьте правильность расстановки лезвий. Если обнаружится перекос лезвий, их следует выровнять (см. Выравнивание лезвий).
- Не разрешайте детям использовать машинку для стрижки в качестве игрушки, храните ее в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, а исключительно случаи лиц, отвечающие за безопасность, должно дать соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Не используйте машинку при повреждении сетевого шнура или вилки сетевого шнура.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать машинку, в случае необходимости обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

Устройство предназначено только для бытового использования

Выравнивание лезвий

- Если лезвия снимались для чистки или замены, то их необходимо выровнять.
- Выровняйте лезвия по плоскости и затяните крепежные винты. Нижнее лезвие (3) должно выступать вперед, относительно верхнего (4) на 1-2 мм.
- Если вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла (12) на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и извлеките сетевую вилку из розетки. Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия (3) и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия (3).

Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшаяся густое масло может замедлить скорость перемещения верхнего лезвия (4).

Для смазки лезвий используйте только масло (12), входящее в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия (2)

- Рычаг перемещения (2) нижнего лезвия (3) расположен под большим пальцем (если вы правша). Во время стрижки вы можете, нажимая на рычаг (2), перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок-расчесок. При верхнем положении рычага стрижка получится самой короткой. При нижнем положении рычага длина срезанных волос приемлемо такая же, как при использовании насадки (6) 3 мм. Изменяя положение рычага во время стрижки, вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос.
- Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями (3, 4), для особенно эффективной необходимо несколько раз перевести рычаг (2) из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
- При включенной машинке для стрижки, несколько раз перемещайте рычаг из верхнего положения в нижнее, таким образом можно убрать с лезвий срезанные волосы.
- Если во время стрижки машинка дергает волосы, то это означает, что лезвия (3, 4) затупились, и их следует заменить новыми.

Инструкция по моделированию прически

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Снимите защитную крышку (14).
- Перед включением машинку, перемещая выключатель (1) в положение «ON», и убедитесь, что она работает без сбоев, а ход лезвий - плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла капните его с помощью сухой тканю.
- Следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, перегибически отключайте машинку и распрямляйте сетевой шнур.
- Посадите человека таким образом, что ему голова была примерно на уровне ваших глаз, приходите его плечи полотенцем и расположите на расческой (10).

Напоминание

- *Срезайте небольшое количество волос за один проход – в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.*
- *Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.*
- *Расчесывайте волосы расческой (10) для выявления нерровных прядей.*
- *Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.*
- *По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.*

Насадки-расчески

Длина волос зависит от используемой насадки:

- Насадка-расческа (6): длина волос 3 мм
- Насадка-расческа (7): длина волос 6 мм
- Насадка-расческа (8): длина волос 9 мм
- Насадка-расческа (9): длина волос 12 мм

Установите верхнюю часть насадки на лезвие и нажмите на нее до защелкивания фиксатора. Для снятия насадки-расчески нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Шаг 1

Установите насадку-расческу (6) 3 мм (7) 6 мм. Включите машинку выключателем (1), установив его в положение «ON». Держите машинку таким образом, чтобы лезвие были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстрижите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

Шаг 2

Установите машинку выключателем (1), переведя его в положение «OFF», и извлеките вилку сетевого шнура из розетки, установите насадку-расческу для более длинных волос (8) 9 мм или (9) 12 мм, включите машинку и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис. 4).

Шаг 3 - стрижка в области висков

Отключите машинку и извлеките вилку сетевого шнура из розетки, установите насадку-расческу (6) 3 мм или (7) 6 мм и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-расческу (8) 9 мм или (9) 12 мм и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4 - стрижка в области темени

- Используя насадку-расческу (8) 9 мм или (9) 12 мм, стрижите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.
- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста. Используйте насадки (6) 3 мм и (7) 6 мм для очень коротной стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте насадки (8) 9 мм или (9) 12 мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте прядь волос между пальцами и постригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расческу (10) приподнимайте прядю волос и постригайте их машинкой поверх расчески (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте волосы расческой (10) для выявления нерровных прядей.
- Используйте ножницы (11) для подравнивания волос.

Шаг 5 - заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически снимите с машинки насадку-расческу, разверните машинку лезвиями в сторону и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, так как в этом случае при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травмы или порезы (рис. 7).

Консервация стрижка

- Установите необходимую насадку-расческу и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу (10) приподнимайте и постригайте прядь волосы по расческе. Расчесывайте волосы расческой (10) для выявления нерровных прядей.

Примечание: Во время перерывов в работе можно подвешивать машинку за петельку (5), предварительно выключив машинку выключателем питания (1).

ЧИСТКА И УХОД

Смазка лезвий

Лезвия необходимо регулярно смазывать маслом (12), входящим в комплект поставки.

- Выключите машинку выключателем (1) и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Нажмите одну рукой на рычаг (12) на зубья лезвий (3, 4) и на заднюю часть верхнего лезвия (4), включите машинку и в момент нажатия капните в ходовой. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект поставки машинки.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир или смесь масла с растворителями.
Растворителю подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может привести к замедлению машинку скорости перемещения лезвий.

Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку и извлеките ее от электросети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя щеточку (13).
- Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, а затем вытрите их насухо мягкой тканью.
- Запрещается полоскать прибор в воду или любую другую жидкость.
- Запрещается использовать для чистки машинки растворители или абразивные чистящие средства.

Хранение

- Перед тем, как убрать машинку на хранение, промывайте ее чистку и смазывте лезвия (3, 4) маслом (12).
- Надевьте на лезвия (3, 4) защитную крышку (14).
- Храните машинку для стрижки в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Комплект поставки

1. Машинка для стрижки (с лезвиями) – 1 шт.
2. Насадка-расческа – 4 шт.
3. Расческа – 1 шт.
4. Ножницы – 1 шт.
5. Масло для смазки – 1 шт.
6. Щеточка для чистки – 1 шт.
7. Защитная крышка для лезвий – 1 шт.

Технические характеристики

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 8 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора 3 года.

ME 01 — *Данное изделие соответствует всем требованиям европейских и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Изготовитель:

ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР.
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае

ENGLISH

Hair clipper

Description

1. Power switch «ON/OFF»
2. Lower blade moving lever
3. Lower blade
4. Upper blade
5. Hanging loop
6. 3 mm attachment comb
7. 6 mm attachment comb
8. 9 mm attachment comb
9. 12 mm attachment comb
10. Comb
11. Scissors
12. Lubricating oil
13. Cleaning brush
14. Blades protective cover

Safety measures

- Read these instructions carefully before using your hair clipper. Keep these instructions during the whole operation period.
- Before using the unit for the first time, make sure that voltage in your mains corresponds to the voltage specified on the unit.
- Use the unit only for the intended purposes.
- Use only the attachments supplied.
- Never use the unit if the comb attachments are broken or damaged or if the blades are damaged.
- Keep the blades clean and lubricated.
- After each usage clean the blades using the brush supplied with the unit.
- Do not leave the operating unit unattended. Switch off the unit during intervals in operation or when you do not use it.
- Do not use the unit in places with high humidity, while taking a bath or a shower.
- Do not keep the unit near a bath or a sink, filled with water. Do not immerse the unit into water or other liquids; do not wash the unit under running water.
- Make sure that the cord does not touch hot surfaces or sharp objects.
- Before using the unit make sure that the blades are set properly. If you find blades tilted, level them (refer to Blades leveling section).
- Do not allow children to use the unit as a toy. Keep the unit away from children.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger, that can be caused by improper usage of the unit.
- Do not use the unit if the power cord or the plug are damaged.
- Do not repair the unit by yourself; always apply to the authorized service center.

The unit is intended for household use only.

Blades levelling

If the blades were removed for cleaning or replacement, they need to be aligned.

- Level the blades and tighten the fastening screws. The lower blade (3) should be 1-2 mm protruded relative to the upper blade (4).
- If you could not level the blades, add some oil (12) drops on them, switch on the unit for a while (30-40 sec.), then switch it off and take the plug out of the socket. Slightly loosen the fastening screws of the lower blade (3) and level the blades. Do not forget to tighten the lower blade (3) fastening screws after levelling.

Lubricating oil

- To maintain the unit in a good condition, you should lubricate the blades after every haircut. Do not use vegetable oil or oil that includes kerosene or other solvents. Solvents are subjected to evaporation, and the remaining thick oil can slow down the upper blade (4) moving speed.
- For lubricating the blades use only the oil (12), included in a set of the unit.

Blade moving lever (2)

- The lower blade (3) moving lever (2) is conveniently located under the thumb (if you are right-handed). While cutting hair you can move the blade, pressing the lever (2), adjusting the length of the hair cut without usage of the comb attachments. In the upper position of the lever, haircut will be the shortest. In the down lever position the cutting length is approximately the same as after 3 mm attachment comb (6) usage. Changing the position of the lever while cutting hair, you can select the necessary length of the haircut.
- If hair is jammed between the blades (3, 4) while cutting hair, move the lever (2) from the upper position to the down position several times, it will help to release the jammed hair, without removing the blades.
- When the unit is switched on, move the lever several times from the upper position to the lower position, this way you can remove the cut-off hair from the blades.
- If the unit pulls hair while cutting, it means that the blades (3, 4) became blunt, replace them with new ones.

INSTRUCTIONS ON HAIR STYLING

- The hair should be clean and dry when cutting.
- Insert the plug into the socket.
- Remove the protecting cover (14).
- Before cutting hair switch on the unit, moving the power switch (1) to the position «ON» and make sure that unit operates normally and blades move smoothly. If there is excess oil on blades, remove it with a dry cloth.
- Constantly check the power cord, prevent it from multiple twisting, regularly switch off the unit and straighten the power cord.
- Seat the person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the person's shoulders with a towel and set hair with the comb (10).

Reminder

- *Always cut off a little amount of hair at a time - if necessary you can always return to the trimmed area again for additional cutting.*
- *The best haircut results are reached on dry hair but not wet.*
- *Set hair with the comb (10) to reveal uneven locks.*
- *It is better to leave longer hair after hair-cutting to arrange your hair in any style you need.*
- *After learning your clipper better, you will be able to arrange your hair in any style you need.*

Attachment combs

The length of hair depends on the attachment used:

- Attachment comb (6): length of hair 3 mm
- Attachment comb (7): length of hair 6 mm
- Attachment comb (8): length of hair 9 mm
- Attachment comb (9): length of hair 12 mm

Set the attachment upper part on the blade and press it until the clamp clicks. To remove the attachment comb press the clamp and remove the attachment.

Step one

Set the 3 mm attachment comb (6) or 6 mm attachment comb (7). Switch on the unit using the power switch (1), setting it to position «ON». Hold the unit so that the blades are pointed upwards. Start the haircut from the beginning of the hair growth. Slowly move the clipper upward. This way cut the head back area at neck bottom and near the ears (pic. 1, 2, 3).

Step two

Switch off the unit using the power switch (1) by setting it to the "OFF" position, unplug the unit, set the 9 mm attachment comb (8) for longer hair or 12 mm attachment comb (9) and continue cutting hair near top of the head (fig. 4).

Step 3 – cutting temples

Switch off the unit, unplug it, set the 3 mm attachment comb (6) or 6 mm attachment comb (7) and cut hair in the area of temples. Then set the 9 mm attachment comb (8) or 12 mm attachment comb (9) and continue cutting towards the top of the head.

Step 4 – cutting the top of the head

- Using the 9 mm attachment comb (8) or 12 mm attachment comb (9), cut the hair on the top of the head towards the crown against the hair growth direction.
- You can cut hair against and along the hair growth direction, but keep in mind that hair cut against the growth direction will be shorter than the haircut along it.
- Use the 3 mm attachment comb (6) and 6 mm attachment comb (7) for very short haircut. To leave longer hair, use the necessary 9 mm comb (8) or 12 mm comb (9).
- To leave longer hair, take hair locks between your fingers and cut hair using the hair clipper (pic. 5).
- You can use the comb (10): lift the hair locks and cut them above the comb (pic. 6).
- Always start cutting from the back head.
- Set the hair with the comb (10) to reveal uneven locks.
- Use the scissors (11) to make haircut even.

Step 5 - the final part

In the final stage of haircut remove the attachment comb from the unit, turn the the blades of clipper towards the front and carefully trim hair on the temples and neck. Do not press the clipper strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with skin (fig. 7).

Cone -shaped haircut

- Set the necessary attachment comb and start cutting from the head back towards the crown. Cut hair against hair growth from the front part to the crown and on the head sides (pic. 8). To get a flat top haircut, use the comb (10): lift the locks and cut them along the comb. Set the hair with the comb (10) to reveal uneven locks.

***Note**: Between operations, you can hang the clipper on the hanging loop (5) having preliminarily switched the unit off using the power switch (1).*

CLEANING AND MAINTENANCE

Lubricating the blades

Regularly lubricate the blades using the oil (12) supplied with the unit.

- Switch the unit off using the power switch (1) and unplug it.
- Apply one-two drops of oil (12) on the teeth of the blades (3, 4) and the back side of the upper blade (4), turn the unit on and make sure that the blades are moving smoothly.
- Switch off the unit. Clean the excess oil with a dry cloth.

Attention! Use only the oil supplied with the unit.
DO NOT use vegetable oil, fat, mixture of oil and solvents for lubrication.
Solvents will evaporate, leaving the thick oil which may slow down the blades motion.

Cleaning of the hair clipper

- Switch off and unplug the unit.
- Clean the blades from the cut hair, using the cleaning brush (13).
- Wipe the accessories and unit body with a wet cloth, and then dry them with a soft cloth.
- Do not immerse the clipper into water or other liquids.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning the unit.

Storage

- Clean and lubricate the blades (3, 4) with lubricating oil (12) before taking the unit away for storage.
- Put the protective cover (14) on the blades (3, 4).
- Keep the unit in a dry cool place, out of reach of children.

DELIVERY SET

1. Hair clipper (with blades) – 1 pc.
2. Attachment combs – 4 pcs.
3. Comb – 1 pc.
4. Scissors – 1 pc.
5. Lubricating oil – 1pc.
6. Cleaning brush – 1 pc.
7. Blades protective cover – 1 pc.

Technical specifications

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Maximal power consumption: 8 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Service life of the unit is 3 years.

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE — *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)*

DEUTSCH

Haarschneidemaschine

Beschreibung

1. „ON/OFF"-Schalter
2. Schnittlängenregler
3. Untere Klinge
4. Obere Klinge
5. Aufhängeöse
6. Kammaufsatz 3 mm
7. Kammaufsatz 6 mm
8. Kammaufsatz 9 mm
9. Kammaufsatz 12 mm
10. Frisierkamm
11. Schere
12. Schmieröl
13. Reinigungsbürste
14. Schutzdeckel für Schneidklingen

Sicherheitsmaßnahmen

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten Nutzung der Haarschneidemaschine aufmerksam durch und bewahren sie diese Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit des Geräts.
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Benutzen Sie nur die Kammaufsätze, die mit dem Gerät mitgeliefert werden.
- Nutzen Sie nie die Haarschneidemaschine mit dem gebrochenen oder beschädigten Kammaufsatz oder beschädigten Klingen.
- Achten Sie darauf, ob die Klingen des Geräts immer sauber und mit Öl geschmiert sind.
- Die Klingen sollte nan jedes Mal nach der Nutzung der Haarschneidemaschine mittels einer mitgelieferten Bürste gereinigt werden.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Gerät während der Betriebspausen oder wenn Sie es nicht nutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät im Badezimmer oder in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu nutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten Wanne oder Waschbecken aufzubewahren. Lassen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, sowie diese unter Wasserstrom abspülen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße oder scharfe Ecken nicht berührt.
- Prüfen Sie die Richtigkeit der Positionierung von Klingen vor der Nutzung des Geräts. Wenn die Schneidklingen von Klingen besteht, richten Sie diese auf (siehe Ausrichtung von Klingen).
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben, bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Um das Gerät zu reparieren, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

Ausrichtung von Klingen

Falls Klingen zur Reinigung oder zum Wechsel abgenommen wurden, sollen diese aufgerichtet werden.

- Richten Sie die Klingen waagerecht auf und ziehen Sie die Befestigungsschrauben zu. Die untere Klinge (3) soll parallel der oberen Klinge (4) mit einem Vorsprung von 1-2 mm nach vorne vorstehen.
- Falls es Ihnen nicht gelungen ist, die Klingen aufzurichten, tragen Sie einige Tropfen Öl (12) auf die Klingen auf und schalten Sie das Gerät für einige Zeit (30-40 Sekunden) ein, danach schalten Sie es aus und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der unteren Klinge (3) leicht ab und richten sie die Klingen ausrichten. Drehen Sie nach dem Ausrichten der Klingen die Befestigungsschrauben der unteren Klinge (3) fest.

Schmieröl

- Um die Haarschneidemaschine im betriebsbereiten Zustand zu erhalten, sollte man Klingen jedes Mal nach der Nutzung der Haarschneidemaschine einschmieren. Es ist nicht gestattet, das Schmieröl oder Öl zu nutzen, das Lösungsmittel beinhaltet. Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Raisergeschwindigkeit der oberen Klinge (4) verlangsamen kann.
- Nutzen Sie das Einschmieren der Klingen nur Schmieröl (12), das zum Lieferumfang gehört.

Klingenbewegungshebel (2)

- Schnittlängenregler (2) für Verstellung der unteren Klinge (3) befindet sich bequem unter dem Daumen (wenn Sie ein Rechtshänder sind). Während des Haarschneidens können Sie die Klinge verstellen, indem Sie auf den Schnittlängenregler (2) drücken und somit regulieren Sie die Länge der geschnittenen Haare, ohne Kammaufsätze zu nutzen. In der oberen Position des Schnittlängenreglers erzielen Sie den kürzesten Schnitt. In der unteren Position des Schnittlängenreglers wird die Länge der geschnittenen Haare die gleiche sein, wie beim Nutzen des Kammaufsatzes 3 mm (6). Durch die Verstellung des Schnittlängenreglers während des Haarschneidens können Sie die notwendige Länge der Schnittfläche wählen.
- Sind die Haare beim Schneiden zwischen den Klingen (3, 4) eingeklemmt, müssen Sie den Schnittlängenregler (2) von der oberen Position in die untere verstellen, um die Haare zu befreien, ohne Klingen abzunehmen.
- Bei der eingeschalteten Haarschneidemaschine verstellen Sie den Schnittlängenregler von der oberen Position in die untere, dadurch können geschnittenen Haare von den Klingen entfernt werden.
- Werden die Haare beim Schneiden durch das Gerät ausgezogen, bedeutet das, dass die Schneiden (3, 4) stumpf sind, und ausgewechselt werden müssen.

Anweisungen zum Modellieren der Frisur

- Haare sollen sauber und trocken sein.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Nehmen Sie den Schutzdeckel (14) ab.
- Schalten Sie vor dem Haarschneiden das Gerät ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «ON» stellen, und vergewissern Sie sich, dass es störungsfrei funktioniert, und sich die Klingen gleichmäßig bewegen. Falls das Öl an den Klingen übrig bleibt, entfernen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- Achten Sie während des Betriebs des Geräts auf den Zustand des Netzkabels und vermeiden Sie es mehrfach abdrehen, schalten Sie die Haarschneidemaschine periodeweise ab und richten Sie das Kabel aus.
- Setzen Sie den Menschen so her, dass sich sein Kopf etwa auf der Augenhöhe befindet, bedecken Sie die Schultern mit einem Tuch, kämmen Sie die Haare mit dem Kamm (10).

Hinweis

- *Schneiden Sie kleine Haarmengen in einem Zug, bei der Notwendigkeit kehren Sie zum bearbeiteten Bereich zurück, um das Haarschneiden fortzusetzen.*
- *Die besten Ergebnisse werden erst beim trockenen, als beim feuchten Schneiden der Haare erzielt.*
- *Kämmen Sie die Haare mit dem Kamm (10) , um ungerade Haarsträhnen festzustellen.*
- *Lassen Sie nach dem ersten Betrieb des Geräts weniger Haare schneiden.*
- *Nach einiger Zeit können Sie nach der Beherrschung der Haarschneidemaschine gewünschte Frisuren modellieren.*

Kammaufsätze

Die Haarlänge hängt von dem genutzten Aufsatz ab:

- Kammaufsatz (6) Haarlänge 3 mm
- Kammaufsatz (7) Haarlänge 6 mm
- Kammaufsatz (8) Haarlänge 9 mm
- Kammaufsatz (9) Haarlänge 12 mm

Setzen den oberen Teil des Aufsatzes auf die Klinge auf und drücken Sie darauf bis zum Einklinken der Halterung. Um den Kammaufsatz vom Gerät abzunehmen, drücken Sie auf die Halterung und nehmen Sie ihn ab.

Erster Schritt

Setzen Sie den Kammaufsatz 3 mm (6) oder 6 mm (7) auf. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «ON» stellen. Halten Sie das Gerät so, dass die Klingen des Geräts nach oben gerichtet sind. Beginnen Sie mit dem Haarschneiden von Beginn des Haarwuchs. Bewegen Sie langsam die Haarschneidemaschine von unten nach oben. Schneiden Sie Haare auf dem Weise, beginnend vom unteren Hinterkopf und rund um die Ohren (Abb. 1, 2, 3).

Zweiter Schritt

Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter (1) aus, indem Sie ihn in die Position «OFF» stellen, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus, setzen Sie den Kammaufsatz für längeren Schnitt 9 mm (8) oder 12 mm (9) auf, schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie das Haarschneiden näher zum Scheitel fort (Abb. 4).

Schritt 3 - Schneiden der Koteletten

Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, setzen Sie den Aufsatz 3 mm (6) oder 6 mm (7) auf und schneiden Sie die Koteletten. Setzen Sie danach den Kammaufsatz 9 mm (8) oder 12 mm (9) auf und setzen Sie das Haarschneiden in die Richtung des Scheitels fort.

Schritt 4 - Schneiden im Scheitelbereich

Nutzen Sie den Kammaufsatz 9 mm (8) oder 12 mm (9), schneiden Sie die Haare in die Richtung vom Haarwirbel zum Scheitel gegen den Haarwuchs.

- Die Haare kann man gegen den Haarwuchs und in die Richtung des Hairwuchses schneiden, achten Sie dabei, die Haare, die gegen den Haarwuchs geschnitten werden, bleiben kürzer als die Haare, die in die Richtung des Hairwuchses geschnitten werden.
- Nutzen Sie die Aufsätze 3 mm (6) und 6 mm (7) für den kürzesten Schnitt. Für den längeren Schnitt nutzen Sie den Aufsatz 9 mm (8) oder 12 mm (9).
- Um längere Haare zu erzielen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern zusammen und schneiden Sie diese mit der Haarschneidemaschine (Abb. 5).
- Sie können den Frisierkamm (10) nutzen: heben Sie die Haarsträhnen hoch und schneiden Sie diese mit der Haarschneidemaschine über den Kamm (Abb. 6).
- Beginnen Sie immer das Haarschneiden von Hinterkopf.
- Kämmen Sie die Haare mit dem Frisierkamm (10) , um ungerade Haarsträhnen festzustellen.
- Nutzen Sie die Schere (11) fürs Nachschneiden.

Schritt 5 - Schlussteil

Auf der letzten Etappe der Haarmodellierung nehmen Sie den Aufsatz von der Haarschneidemaschine ab, drehen Sie diese mit den Klingen zur Haare und trimmen Sie vorsichtig die Koteletten und den Hals mit Haaren. Um die Hautverletzung oder andere Traumen durch die offenen Klingen zu vermeiden, drücken Sie auf die Haarschneidemaschine nicht (Abb. 7).

Konusförmiger Schnitt

Setzen Sie den notwendigen Kammaufsatz auf und beginnen Sie das Haarschneiden von Hinterkopf in die Richtung des Hairwirbels. Schneiden Sie die Haare gegen den Haarwuchs vom vorderen Teil des Kopfes in die Richtung des Hochwirbels und an den Kopfseiten (Abb. 8). Um den Hairwirbel flach zu schneiden, nutzen Sie den Frisierkamm (10): heben Sie die Haarsträhnen hoch und schneiden Sie sie über dem Kamm. Kämmen Sie die Haare mit dem Frisierkamm (10) , um ungerade Haarsträhnen festzustellen.

Anmerkung: Während der Betriebspausen können Sie die Haarschneidemaschine an der Aufhängeöse hängen (5), schalten Sie vorher das Gerät mit dem Netzschalter (1) vom Stromnetz ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schmieren der Klingen

Nutzen Sie kürs Einschmieren der Klingen nur Schmieröl (12), das zum Lieferumfang gehört.

- Schalten Sie die Haarschneidemaschine mit dem Schalter (1) aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tragen Sie einen oder mehrere Tropfen Öl (12) auf die Zahnung der Klingen (3, 4) und den Hinterteil der oberen Klinge (4), schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen gleichmäßig bewegen.
- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Restöl von den Klingen mit einem trockenen Tuch.

Achtung! Nutzen Sie nur das Öl, das zum Lieferumfang gehört.
Nutzen Sie zum Schmieren KEIN Pflanzenöl, Fett, Mischungen aus Öl und Lösungsmitteln.
Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Raisergeschwindigkeit der oberen Klinge (4) verlangsamen kann.

Reinigung der Haarschneidemaschine

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz ab.
- Entfernen Sie die Haarreste von den Klingen, nutzen Sie dafür die Bürste (13).
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und das Zubehör mit einem feuchten Tuch und trocken Sie diese danach mit einem weichen Tuch ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Gehäuses des Geräts zu benutzen.

Aufbewahrung

- Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es komplett reinigen und schmieren Sie Klingen (3, 4) mit Öl (12).
- Ziehen Sie den Schutzdeckel (14) auf die Schneidklingen (3, 4).
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Lieferumfang

1. Haarschneidemaschine (mit Klingen) – 1 St.
2. Kammaufsätze – 4 St.
3. Frisierkamm – 1 St.
4. Schere – 1 St.
5. Schmieröl – 1 St.
6. Reinigungsbürste – 1 St.
7. Schutzdeckel für Schneidklingen – 1 St.

Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Maximale Leistung: 8 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

CE — *Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.*

ҚАЗАҚ

Шашты кию арналған машинкасы

Сипаттамасы

1. «ON/OFF» қоректендіру ажырғышы
2. Төменгі ұстарының қозғалу иінтіреті
3. Төменгі ұстара
4. Жоғары ұстара
5. Ілуге арналған ілек
6. Қондырғыш-тарақ: 3 мм
7. Қондырғыш-тарақ: 6 мм
8. Қондырғыш-тарақ: 9 мм
9. Қондырғыш-тарақ: 12 мм
10. Тарақ
11. Қайшы
12. Майлағыш май
13. Тазалауға арналған қылшақ
14. Ұстараларға арналған қорғаныс қақпақ

Қауіпсіздік шаралары

- Машинка кию арналған машинканы пайдалану алдында барлық нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және берілген нұсқаулықты пайдаланудың бүкіл мерзімі бойы сақтаңыз.
- Алғашқы іске қосқанда, электр желісінідегі кернеу құрылғының кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Жетіспейтін жиынтығы енетін қондырғыштарды пайдаланыңыз.
- Ешқашан құрылғыны бұзылған немесе бүлінген қондырғышы немесе бүлінген ұстаралармен пайдаланбаңыз.
- Машинка ұстаралары таза және өрқашан майланған болуын қадағалаңыз.
- Әрбір пайдаланудан кейін машинка ұстараларын жиынтық өнімге қосылған кемпермен тазалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған машинканы қарусыз қалдырмаңыз. Машинканы жұмыс кезіндегі үзілістерде немесе пайдаланбаған кезде сөндіріңіз.
- Ылғалдылығы бұзылған немесе бүлінген қондырғыны сақтамаңыз, немесе бүлінген ұстаралармен пайдаланбаңыз.
- Машинка ұстаралары таза және өрқашан майланған болуын қадағалаңыз.
- Әрбір пайдаланудан кейін машинка ұстараларын жиынтық өнімгі қосылған кемпермен тазалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған машинканы

ČESKÝ

Strojek na střihání vlasů

Popis

1. Spínač zapnutí «ON/OFF»
2. Páčka posunu spodní čepeli
3. Spodní čepel
4. Horní čepel
5. Poutko na zavěšení
6. Hřebenový nástavec 3 mm
7. Hřebenový nástavec 6 mm
8. Hřebenový nástavec 9 mm
9. Hřebenový nástavec 12 mm
10. Hřeben
11. Nůžky
12. Olej na mazání
13. Kartáček na čištění
14. Ochranný kryt čepeli

Bezpečnostní pokyny:

- Před použitím stroju na vlasy si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a zachovejte ji po celou dobu použití přístroje.
- Dřív, než začnete strojek používat, zkontrolujete zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí zařízení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Používejte pouze hřebenové nástavce, které jsou součástí balení.
- Nepoužívejte strojek s poškozenými nástavci nebo ostřími.
- Ujistěte se, že ostří stroju jsou čistá a správně naolejovaná.
- Po každém použití čistěte ostří stroju kartáčkem, který je součástí dodávky.
- Nenechávejte fungující přístroj bez dohledu. Strojek musí být vypnut během přestávek v práci nebo v případech, kdy ho nemusíte používat.
- Nepoužívejte strojek v prostorech se zvýšenou vlhkostí a teplotou a také během koupání nebo sprchování v koupelně.
- Neponechávejte přístroj v blízkosti vany nebo umyvadla jsou-li naplněny vodou. Neponořuje stroje do vody nebo jiné kapaliny, neoplachujte ho pod tekoucí vodou.
- Kontrolujte, aby kabel se nedotýkal horkých ploch nebo ostrých předmětů.
- Před použitím stroju zkontrolujte správnost polohy ostří. Pokud čepele nejsou zarovnány, třeba je zarovnat (viz Zarovnávání čepelí).
- Nedovolujte dětem hrát si se strojkem, uložte ho v místě, nepřístupném dětem.
- Tento výrobek není určen pro dětí a zdravotně postižené osoby. Ve výjimečných případech osoba, odpovědná za jejich bezpečí, musí dát vhodné a jasné pokyny, jak bezpečně používání zařízení a varovat o nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Nepoužívejte strojek, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka napájecího kabelu.
- Pokud se strojek pokazí, nikdy neopravuje ho samostatně. V případě poruchy obraťte se na nejbližší autorizované (pravomocné) servisní střediско.

Zařízení je určeno pro domácí použití.

Zarovnávání čepelí

- Pokud čepele byly odstraněny pro čištění nebo výměnu, musí být potom zarovnané.
- Zarovnejte čepele v rovině a utáhněte šrouby. Spodní čepel (3) musí být dopředu od horní čepele (4) o 1-2 mm.
- Pokud je zarovnání čepelí nesprávné, přidejte několik kapek oleje (12) na čepele, na chvíli (30-40 sek.) stiskněte, potom vypněte a odepište od sítě. Trochu uvolněte šrouby spodní čepele (3) a čepele zarovnejte. Po zarovnávání čepelí nezapomeňte utáhnout šrouby dolní čepele (3).

Olejování

- K zajištění kvalitního stavu stroju musí být čepele olejovaná po každém střihání. Nepoužívejte ostřinný olej nebo olej, v složení kterého jsou rozpouštědla. Rozpouštědla podléhají vypařování a zbývající vlákna oleje by mohl zpomalit pohyb čepelí (4).
- Pro mazání čepel používejte pouze olej (12), který je součástí dodávky.

Nastavitelná páčka (2)

- Páčka (2) posunu spodní čepele (3) je umístěna pod palcem (pokud držíte strojek v pravé ruce). Během střihání stačením páčky (2) můžete posunovat čepel s tím nastavovat délku střihaných vlasů bez použití hřebenových nástavců. Když je páčka v nevyšší pozici, vyjde nejkratší střih a vlasy budou krátkými. Když je páčka v nejnižší pozici, délka vlasů bude přibližně jako u použití nástavce (6) 3 mm. Posunutím páčky během střihání můžete nastavit potřebnou délku střihaných vlasů.
- Pokud se během střihání dostanou vlasy mezi čepele (3, 4), můžete je uvolnit tak, že opakovaně posouvat páčku z horní pozice do spodní (2), vlasy budou venku bez demontáže čepelí.
- Během práce stroju několikrát přesuňte páčku z horní pozice do spodní, takovým způsobem odstraníte z čepelí ostřinné vlákna.
- Pokud během chodu stroju taha za vlasy, znamená to, že čepele (3, 4) jsou už tupé. Vyměňte je za nové.

Pokyny k modelování účesu

- Během střihání vlasy musí být čisté a suché.
- Zapněte zástrčku do zásuvky.
- Sundejte ochranný kryt (14).
- Dříve, než začnete střihat, zapněte strojek nastavením spínače (1) do polohy «ON», a ujistěte se, že chod probíhá hladce a ostří pohybují se plynule. V případě nadbytku mazacího oleje na čepelích je třeba otřít suchým hadříkem.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu, aby nebyl nepřekroucen, pravidelně vypínejte strojek a narovnávejte napájecí kabel.
- Posaďte osobu na židli tak, aby hlava byla ve výšce vašich očí, přikryjte ramena ručníkem a rozčešte vlasy hřebenem (10).

Připomínka

- *Na začátku odstříhněte pouze malou část vlasů – v případě nutnosti vždy se můžete vrátit k již ostříhanému úseku pro dodatečné střihání.*
- *Nejlepších výsledků je dosahováno při střihání suchých vlasů, ne mokrých.*
- *Rozčešte vlasy hřebenem (10) pro odhalení nerovných pramenů.*
- *Pro začátek při střihání doporučujeme nechat delší vlasy.*
- *Až si navyknete na práci se strojkem, budete moci samostatně modelovat různé účesy.*

Nástavce-hřebeny

Délka vlasů záleží na používaném nástavci:

- Nástavec-hřeben (6): ponechá délku vlasů 3 mm
- Nástavec-hřeben (7): ponechá délku vlasů 6 mm
- Nástavec-hřeben (8): ponechá délku vlasů 9 mm
- Nástavec-hřeben (9): ponechá délku vlasů 12 mm

Nasaďte horní část nástavce na ostří a zatlačte jej do zajištění fixátoru. Chcete-li odstranit hřebenový nástavec, stlačte fixátor a nátvoušte nástavec.

Krok 1

Nasaďte hřebenový nástavec (6) 3 mm nebo (7) 6 mm. Zapněte strojek přemístěním spínače (1) do polohy «ON». Držte strojek s ostřími směrujícími nahoru. Začínejte střihání od kolenů vlasů. Pomalu veďte strojek směrem nahoru. Ostřihejte všechny vlasy dole v zadní části hlavy a kolem uší. (obr. 1, 2, 3).

Krok 2

Vypněte strojek spínačem (1) přemístěním do polohy «OFF» a vyjměte zástrčku ze zásuvky, nasaďte hřebenový nástavec na délku vlasů 8 mm (9) nebo (9) 12 mm, zapněte strojek, a pokračujte ve střihání vlasů blízko temeny hlavy (obr. 4).

Krok 3 – střihání kotlet

Vypněte strojek a vyjměte zástrčku síťového kabele ze zásuvky, nasaďte hřebenový nástavec (6) 3 mm nebo (7) 6 mm , a ostřihejte vlasy u spánků. Potom nasaďte hřebenový nástavec (8) 9 mm nebo (9) 12 mm, a pokračujte ve střihání vlasů směrem k temenu hlavy.

Krok 4 – střihání v oblasti temena

Hřebenovým nástavcem (8) 9 mm nebo (9) 12 mm střihněte vlasy zepředu směrem k temeni pro směru jejich růstu.

- Můžete střihat vlasy proti směru jejich růstu a ve směru jejich růstu, ale pamatujte, že vlasy, ostříhané proti směru jejich růstu, budou kratší, než ostříhané ve směru jejich růstu.
- Používejte nástavce (6) 3 mm a (7) 6 mm pro velmi krátký střih. Pro delší vlasy používejte nástavce (8) 9 mm a (9) 12 mm.
- Pokud chcete nechat delší vlasy, uchopte prameny vlasů mezi prsty a ostřihejte je strojkem (obr. 5).
- Můžete střihat vlasy s použitím hřebene (10): zvedněte vlasy a střihejte je strojkem nad hřebenem (obr. 6).
- Vždy začínejte střihání od zadní části hlavy.
- Vždy rozčešte vlasy hřebenem (10) pro objevení nerovných pramenů.
- Používejte nůžky (11) k dorovnávání vlasů.

Krok 5 - dokončování

V závěrečné části modelování účesu sundejte hřebenový nástavec a ostříhejte vlasy, otočte strojek ostřími ve směru vlasů a potřebné zastřihněte vlasy na spáncích a na krku. Netlačte na strojek se silou, při styku otevřeného ostří s pokožkou může vzniknout riziko zranění nebo řízuti (obr. 7).

Kuželožity účes

- Nasaďte potřebný hřebenový nástavec a začínejte střihání od zadní části hlavy směrem k temenu. Střihejte vlasy proti směru jejich růstu zepředu směrem k temenu a na bocích (obr. 8). Pro střih s plochým temenem použijte hřeben (10): zvedněte vlasy a střihejte je strojkem podle hřebene. Učešte vlasy hřebenem (10) a kontrolujte je s hlediska případné nerovnosti.

Připomínka: *O přestávkách v provozu můžete vypnout strojek spínačem (1) a pověsit strojek za poutko (5).*

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Olejování čepelí

Čepele třeba pravidelně olejovat olejem (12), dodávaným v balení.

- Vypněte strojek spínačem (1) a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Přidejte jednu nebo dvě kapky oleje (12) na zoubky ostří (3, 4) a na zadní stranu horní čepele (4).
- Zapněte strojek a ujistěte se v plynulém chodu stroju.
- Vypněte přístroj, zbytek oleje otřete suchým hadrem.

Pozor! Používejte pouze olej, který je součástí dodávky. NEPOUŽÍVEJTE k mazání rostlinný olej, tuk nebo směs oleje s rozpouštědly.

Rozpouštědla podléhají vypařování a zbývající viskózní olej by mohl zpomalit pohyb čepelí.

Čištění stroju pro střihání

- Vypněte strojek a odepište ho ze sítě.
- Odstraňte zbytky ostřinných vlasů z ostří, použijte vejtě k tomu určenou štětec (13).
- Otřete povrch přístroje a příslušenství vlhkým hadřekem a pak do sucha měkkým hadříkem.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.

Je zakázáno čistit stroj rozpouštědly nebo abrazivními čistící mi prostředky.

Skladování

- Před skladováním stroju očistěte ho a naolejujte ostří (3, 4) olejem (12).
- Nasuňte na čepele ochranný kryt (14).
- Strojek skladujte na suchém, chladném místě mimo dosah dětí.

Інструкція по моделюванню зачіски

- Під час стрижки волосся має бути чистим і сухим.
- Вставте вилку мережевого шнура в розетку.
- Зніміть захисну кришку (14).
- Перед початком стрижки включите машинку, перевівши селектор (1) в положення «ON», і переконайтеся, що вона працює без збоїв, а ході лез - плавним. При надлишку на лезах змащувального масла видалите його за допомогою сухої тканини.
- Стежте за станом мережевого шнура, не допускайте його багаторазового перекручення, періодично відключайте машинку і розпрямляйте мережевий шнур.
- Посадите людину так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте її плечі рушником і розчешіть волосся гребінцем (10).

Нагадування

- *Зрізайте невелику кількість волосся за один прохід - у разі потреби завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.*
- *Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.*
- *Розчешіть волосся гребінцем (10) для виявлення нерівних пасм.*
- *Для першого разу краще залишити після стрижки довше волосся.*
- *У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.*

Насадки-гребінці

Довжина волосся залежить від використовуваної насадки:

- Насадка-гребінець (6): довжина волосся 3 мм
- Насадка-гребінець (7): довжина волосся 6 мм
- Насадка-гребінець (8): довжина волосся 9 мм
- Насадка-гребінець (9): довжина волосся 12 мм

Встановите верхню частину насадки на лезо і натисніть на неї до замикання фіксатора. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

Крок 1

Встановите насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм. Включите машинку вимикачем (1), встановивши його в положення «ON». Тримайте машинку так, щоб леза були направлені вгору. Починайте стрижку з почвати зростання волосся. Повільно переміщайте машинку по напряму вгору. Підстрижіть всі волосся знизу задній частини голови і біля вух (мал. 1, 2, 3).

Крок 2

Відключите машинку вимикачем (1), перевівши його в положення «OFF», і вийміть вилку мережевого шнура з розетки, встановите насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм і підстрижіть волосся на скронях. Потім встановите насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм і продовжуйте стрижку у напрямку до верхівки.

Крок 4 - стрижка в області темряви

Використовуючи насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм, стрижіть волосся по напряму від вершини до темряви, проти напряму зростання волосся.

- Волосся можна стригти проти напряму зростання і по напряму зростання, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напряму їх зростання, буде коротше за волосся, підстрижене по напряму зростання.
- Використовуйте насадки (6) 3 мм і (7) 6 мм для дуже короткої стрижки. Щоб залишити довге волосся, використовуйте насадки (8) 9 мм або (9) 12 мм.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і застрижіть їх машинкою (мал. 5).
- Можна використовувати гребінець (10): підводьте пасма волосся і застрижіть їх машинкою поверх гребінця (мал. 6).
- Завжди починайте стрижку з задньої частини голови.
- Причісуйте волосся гребінцем (10) для виявлення нерівних пасм.
- Використовуйте ножиці (11) для підрівнювання волосся.

Крок 5 - закінчена частина

В заключній стадії моделювання зачіски зніміть з машинки насадку-гребінець, розверніть машинку лезами у бік волосся і акуратно підрівняйте волосся на скронях і на шиї. Не давите на машинку з силою, оскільки в цьому випадку при контакті відкритих лез з шкірою можна отримати травму або порізи (мал. 7).

Конусоподібна стрижка

- Встановите необхідний насадку-гребінець і почніть стрижку із задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся проти напряму їх зростання з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для здобуття стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець (10): підводьте і застрижіть пасма волосся по гребінцю. Розчешіте волосся гребінцем (10) для виявлення нерівних пасм.

Примітка: Під час перерв в роботі можна підвішувати машинку за петельку (5), залишивши вимкнувши машинку вимикачем живлення (1).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Мастило лез

Леза необхідно регулярно змащувати маслом (12), що входить в комплект постачання.

- Вимкните машинку вимикачем (1) і вийміть вилку мережевого шнура з розетки.
- Нанесіть одну-дві краплі масла (12) на зуби лез (3, 4) і на задню частину верхнього леза (4), включите машинку і переконайтеся в плавності ходу лез.
- Вимкніть прилад, витріть зайве масло сухою тканиною.

Увага! Використовуйте лише те масло, яке входить в комплект постачання приладу.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для мастила рослинну олію, жир або самі масла з розчинниками.

Розчинники сильні до випару, після чого густе масло, що залишилося, може перешкодити до уповільнення машинку швидкості переміщення лез.

Чищення машинки для стрижки

- Вимкните машинку і відключите її від електромережі.
- Видаліте залишки волосся, що зістрималося, з лез, використовуючи для цього щіточку (13).
- Протріть корпус приладу і аксесуари вологою тканиною, а потім витріть їх досуха ж'мкою тканиною.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Заборонається використовувати для чищення машинки розчинники або абразивні чистячі засоби.

Зберігання

- Перед тим, як прибрати машинку на зберігання, зробіть її чищення і змастіть леза (3, 4) маслом (12).
- Надіньте на леза (3, 4) захисну кришку (14).
- Зберігайте машинку для стрижки в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Комплект постачання

1. Машинка для стрижки (з лезами) – 1 шт.
2. Насадка – гребінець – 4 шт.
3. Гребінець – 1 шт.
4. Ножиці – 1 шт.
5. Масло для мастила – 1 шт.
6. Щіточка для чищення – 1 шт.
7. Захисна кришка для лез – 1 шт.

Технічні характеристики

Електроживлення: 220-240 В ~50-60 Гц

Максимальна споживана потужність: 8 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу 3 роки.

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

УКРАЇНСЬКА

Машинка для стрижки MW-2105

Опис

1. Вимикач живлення «ON/OFF»
2. Важіль переміщення нижнього леза
3. Нижнє лезо
4. Верхнє лезо
5. Петелька для підвішування
6. Насадка-гребінець 3 мм
7. Насадка-гребінець 6 мм
8. Насадка-гребінець 9 мм
9. Насадка-гребінець 12 мм
10. Гребінець
11. Ножиці
12. Змащувальне масло
13. Щіточка для чищення
14. Захисна кришка для лез

Заходи безпеки

Перед початком використання машинки для стрижки волосся уважно прочитайте інструкцію і збережіть її протягом всього терміну експлуатації приладу.

- Перед першим включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напругі пристрою.
- Використовуйте прилад лише за призначенням.
- Використовуйте лише ті насадки-гребінці, які входять в комплект постачання.
- Забороняється використовувати машинку з пошкодженими насадками або лезами.
- Стежте за чистотою лез і наявністю на них змащувального масла.
- Після кожного використання очищайте леза машинки за допомогою віднімі в набір щіточки.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Машинка має бути вимкнена під час перерв в роботі або в тих випадках, коли ви не користуєтеся нею.
- Не використовуйте машинку в приміщеннях з підвищеною вологістю, в умовах підвищеної температури, а також під час прийняття ванни або душу. Не зберігайте прилад поряд з ванною або раковиною, наповненою водою. Не занурюйте машинку у воду або іншу рідину, не промивайте її під струменем води.
- Стежте за тим, щоб мережевий шнур не торкався гарячих поверхонь або гострих предметів.
- Перед використанням машинки перевірте правильність розташування лез. Якщо виявився перекіс лез, їх слід вирівняти (див. Вирівнювання лез).
- Не дозволяйте дітям використовувати машинку для стрижки в якості іграшки, зберігаєтеся її в недоступному для дітей місці.
- Даний прилад не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими можливостями, у виняткових випадках особа, що відповідає за безпеку, повинна дати відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрої і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Не використовуйте машинку при пошкодженні мережевого шнура або вилки мережевого шнура. Забороняється самостійно ремонтувати машинку, у разі потреби звертатися до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

Пристрій призначений лише для побутового використання

Вирівнювання лез

- Якщо леза зимаилися для чищення або заміни, то їх необхідно вирівняти.
- Вирівнюйте леза по плоскості і затягніть кріпильні гвинти. Нижнє лезо (3) повинне виступати вперед, відносно верхнього (4) на 1-2 мм.
- Якщо ви не змогли вирівняти леза, то краніть декілька крапель масла (12) на леза, включите машинку на довгий час (30-40 сек.), після цього вимкните машинку і вийміть мережеву вилку з розетки. Трохи ослабте гвинти кріплення нижнього леза (3) і вирівняйте леза. Після вирівнювання лез не забудьте затягнути кріпильні гвинти нижнього леза(3).

Змащувальне масло

- Для підтримки машинки для стрижки у хорошому стані необхідно змащувати леза після кожної стрижки. Не використовуйте рослинну олію або масло, до складу якого входять розчинники. Розчинники сильні до випару, а густе масло, що залишилося, може уповільнити швидкість переміщення верхнього леза (4).
- Для мастила рекомендовано використовуйте лише масло (12), яке входить в комплект постачання.

Важіль переміщення леза (2)

- Важіль переміщення (2) нижнього леза (3) розташований під великим пальцем (якщо ви правша). Під час стрижки ви можете, натискуючи на важіль (2), переміщати лезо, регулюючи тим самим довжину волосся, що зрізується, без використання насадок-гребінців. При верхньому положенні важеля (2) прилад видкорюється. При нижньому положенні важеля довжина волосся, що зрізується, приблизно така ж, як при використанні насадки (6) 3 мм. Змінюючи положення важеля під час стрижки, ви можете вибрати необхідну довжину волосся, що залишилася.
- Якщо при стрижці стався затиск волосся між лезами (3, 4), для звільнення волосся необхідно кілька разів перевести важіль (2) з верхнього положення в нижнє, що допоможе звільнити затиснуте волосся, не знімаючи леза.
- При включеній машинці для стрижки, кілька разів переведіть важіль з верхнього положення в нижнє, таким чином можна прибрати з лез зрізане волосся.

Зберігання

- Перед тим, як прибрати машинку на зберігання, зробіть її чищення і змастіть леза (3, 4) маслом (12).
- Надіньте на леза (3, 4) захисну кришку (14).
- Зберігайте машинку для стрижки в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Комплект постачання

- Машинка для стрижки (з лезами) – 1 шт.
- Насадка – гребінець – 4 шт.
- Гребінець – 1 шт.
- Ножиці – 1 шт.
- Масло для змазки - 1 шт.
- Щіточка для чищення – 1 шт.
- Захисна кришка для лез – 1 шт.

Технічні характеристики

Електроживлення: 220-240 В ~50-60 Гц

Максимальна споживана потужність: 8 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу 3 роки.

Гарантія

Подробиснае аніеаоне умоу гаранпшнайа аБслуговіаоне могут быць атрыманы у таго дылера, ў якога была набта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова паавіна быць прадэўлена кучная альбо катанцыя аб ляпаце.

БЕЛАРУСКІ

Машынка для стрыжкі

Апісанне

1. Выключальнік сілкавання «ON/OFF»
2. Рычаг перасоўвання ніжняга ляза
3. Ніжняе лязо
4. Верхнее лязо
5. Пяцелька для падвешвання
6. Насадка-грабянец 3 мм
7. Насадка-грабянец 6 мм
8. Насадка-грабянец 9 мм
9. Насадка-грабянец 12 мм
10. Грабянец
11. Нажніцы
12. Змазачнае масла
13. Шчотка для чысткі
14. Ахоўная вечка для лёзаў

Меры бяспекі

Перад пачаткам выкарыстання машынкі для стрыжкі валасоў уважліва прачытайце інструкцыю і захавайце яе на працягу ўсяго тэрміна эксплуатацыі прыбораў.

- Перад першым уключэннем пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- Выкарыстоўвайце прыбор толькі па прызначэнні.
- Выкарыстоўвайце толькі тые насадкі-грабянцы, якія ўваходзяць у комплект пастаўкі.
- Забараняецца выкарыстоўваць машынку з пашкоджанымі насадкамі ці лёзамі.
- Стежце за чысцінёй лёзаў і наяўнасцю на іх змазачнага масла.
- Пасля кожнага выкарыстання чысціце лёзы машынкі пры дапамозе ўваходзіў в набор шчоткі.
- Не пакідайце працаваючы прыбор без нагляду. Машынка павінна быць выключана падчас перапынку ў працы ці ў тых выпадках, калі вы не карыстаеце.яе.
- Не выкарыстоўвайце машынку ў прыміщэннях з падвышанай вільготнасцю, ва ўмовах падвышанай тэмпературы, а таксама пад час прыняцця ванны ці душа.
- Не захоўвайце прыбор поруч з ванняй ці раковінай, напоўненай вадой. Не апускайце машынку ў ваду ці іншую вадкасць, не прамывайце яе пад струёй вады. Сачыце за тым, каб сетавае шнур не дакрацёўся гарачых паверхняў ці вострых прадметаў.
- Перад выкарыстаннем машынкі пераканайцеся ў правільнасці размяшчэння лёзаў. Калі выявіўся перакос лёзаў, іх варта вырабляць (гл. Выраўноўванне лёзаў).
- Не дазваляйце дзецям гуляць з машынкай для стрыжкі ў якасці цацкі, захоўвайце яе ў недаступным для дзяцей месцы.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, у выключных выпадках, калі адказная за бяспеку, павінна даць адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае выкарыстанне прылады і тых небяспецках, якія могуць узнікаць пры яе неправільным выкарыстанні.
- Не выкарыстоўвайце машынку пры пашкоджанні мярэжавога шнура або вилкі мярэжавога шнура. Забараняецца самастойны рамонтвацы машынку, у разі патрэбы звяртацца да авторизованого (упаўнаважанага) сервісны цэнтр.

Прылада прызначана толькі для побытавага выкарыстання

Выраўноўванне лёзаў

- Калі лёзы здымаліся для чысткі ці замены, то іх необходна выраўнаваць.
- Выраўноўвае лёзы па плоскасці і зацягніце кранёшнае шрубы. Нижнее лязо (3) павінна выступаць наперад, адносна верхняга (4) на 1-2 мм.
- Калі вы не змогли выраўнаць лёзы, то краніть дзеўкага крапель масла (12) на лёзы, включите машынку на дзвюхгі час (30-40 сек.), після цього вимкните машынку і вийміть мярэжавы вилку з розетки. Трохі ослабте гвинты кріплення нижньога леза (3) і выраўняйце леза. Пасля выраўнавання лёз не забудзьце затягнуць кріпільныя гвінты нижнього леза(3).

Змазачнае масла

- Для падтрымання машынкі для стрыжкі ў добрым стане неабходна змазваць лёзы пасля кожнай стрыжкі. Не выкарыстоўвайце алей ці масла, у складзе якога ўваходзяць растваральнікі. Растваральнікі сільныя выпарэнню, а пакінутае густое масла можа замарудзіць хуткасць пераезду верхняга леза (4).
- Для змазкі лёзаў выкарыстоўвайце толькі масла (12), ўваходзяце ў камплект пастаўкі.

Рычаг перасоўвання леза (2)

- Рычаг перасоўвання (2) ніжняга леза (3) размешчаны пад вялікім пальцам (калі вы праўша). Падчас стрыжкі вы можаце, націскаючы на рычаг (2), перасоўваць лязо, рэгулюючы тым самым даўжыню валасу, што зразаюцца, без выкарыстання насадак-грабянцаў. При верхнім становішчы стрыжка вытвяжваецца самай кароткай. При нижнім становішчы рычага даўжыня валасу, што зразаюцца, прыкладна такая ж, як пры выкарыстанні насадкі (6) 3 мм. Змяняючы становішча рычага падчас стрыжкі, вы можаце абрацаць неабходную даўжыню валасу, што зразаюцца.
- Калі пры стрижцы адбылося заціскання валасоў паміж лёзамі (3, 4), для вызвалення валасоў неабходна некалькі разоў перавесці рычаг (2) з верхняга становішча ў нижнее, що дапоможе вызваліць затиснуте волосся, не знімаючи леза.
- При ўключанай машынцы для стрижки, некалькі разоў перавядзіце рычаг з верхняга становішча ў нижнее, таким чином можна прибрати з лёзаў зрізане волосся.

Захоўванне

- Перад тым, як прибраць машынку на захоўванне, выробіце яе чыстку і змазкаўцяйце лёзы (3, 4) маслам (12).
- Надзеньце на лёзы (3, 4) ахоўнае вечка (14).
- Захоўвайце машынку для стрыжкі ў сухім прахладным месцы, недаступным для дзяцей.

Комплект пастаўкі

1. Машынка для стрыжкі (з лёзамі) - 1 шт.
2. Насадка-грабянец - 4 шт.
3. Грабянец - 1 шт.
4. Нажніцы - 1 шт.
5. Масла для змазкі - 1 шт.
6. Шчотка для чысткі - 1 шт.
7. Ахоўная вечка лёзаў - 1 шт.

Тэхнічныя характарыстыкі

Электрасілкаванне: 220-240 В ~50-60 Гц

Максімальная спажываная магутнасць: 8 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прыбораў 3 гады.

Гарантыя

Падробнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, ў якога была набта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова паавіна быць прадэўлена кучная альбо катанцыя аб ляпаце.

ЎЗБЕК

Soch olish mashinkasi

Asosiy qismlari

1. Ishlatish tugmasi «ON/OFF»
2. Pastki tig'ni siljitish tugmasi
3. Pastki tig'
4. Ustki tig'
5. Ilib qo'yish uchun ilmoq
6. Birikma taroq 3 mm
7. Birikma taroq 6 mm
8. Birikma taroq 9 mm
9. Birikma taroq 12 mm
10. Taroq
11. Qaychi
12. Moylash uchun moy
13. Tozalash uchun cho'tka
14. Tig'ni himoya qiluvchi qopqoq

Xavfsizlik qoidalari

Soch olish mashinkasini ishlatishdan oldin ishlatish qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing va mashinkani ishlatgan vaqtingizda qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.

- Birinchi marta ishlatishdan oldin elektr tarmog'idagi quvvat jihoz bitlaydigan quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Jihozni faqat maqsadiga qarab ishlating.
- Faqat jihoz bilan qo'shib beriladigan taroqli birikmalarni ishlating.
- Birikmalari bilan tig'i shikastlangan mashinkani ishlatish ta'qiqlanadi.
- Mashinka to'lari doim toza va moylangan bo'lishiga qarab turing.
- Har safar ishlatish bo'lgandan keyin mashinka tig'larini unga qo'shib berladigan cho'tka bilan tozalang.
- Ishlab turgan jihozni quvvatdan qolidirmang. Tanaffus qilganda, ishlatilmaygotan vaqtida mashinkani o'chrib qo'ying.
- Mashinkani namlik ko'p, harorat baland xonalarda, vannaga, dushga tushganda ishlatmang.
- Jihozni suv solingan vanna, qo'l yuvgichlar yaqiniga qo'ymang. Soch olish mashinkasini suvga yoki boshqa suyuqlikka solmang, oqib turgan suvda yuvmang.
- Elektr shnur tig'i joylarga, o'tkir qirralarga tegmaytoganiga qarab turing.
- Mashinkani ishlatishdan oldin tig'lari to'g'ri turganini tekshirib ko'ring. Agar tig'lari qiyshaygan bo'lsa ularni to'g'rilab qo'ysih kerak (Tig'larni to'g'rilash bo'limida aytilgan).
- Bolalar soch oladigan mashinkani o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang, uni bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'yib saqlang.
- Jihoz bolalar yoki ahlsizlarga cheklangan insonlarning ishlatishi uchun mo'ljallanmagan, juda zarur bo'lganda ularning xavfsizligi uchun javob beradigan inson jihozni xavfsiz ishlatishi, noto'g'ri ishlatgandagi qanday xavf bo'lishini sodda va tushunarli qilib o'rgatishi kerak.
- Elektr shnuri yoki vilkasi shikastlangan mashinkani ishlatmang.
- Mashinkani mustaqil ta'mirlash ta'qiqlanadi, zarur bo'lganda ta'mirlatish uchun vakolatli xizmat markaziga olib boring.

Jihoz faqat uydа ishlatishga mo'ljallangan.

Tig'larini to'g'rilash

- Agar tig'lari tozalash yoki almashtirish uchun olingan bo'lsa, ularni to'g'rilash kerak.
- Tig'larini teks to'g'rilab vintlarini tortib mahkamlang. Pastki tig' (3) ustki tig'dan (4) 1-2 mm chiqib turishi kerak.
- Agar tig'larini to'g'rilaolmasangiz tig'iga bir necha tomchi moy (12) tomizing, bir oz mashinkani ishlating (30-40 sekund), shundan keyin mashinkani o'chring, elektr vilkasini rozetkadan chiqaring olng. Pastki tig'ni (3) mahkamlaydigan vintni bir oz bo'shatib tig'ni to'g'rilang. Tig'larni to'g'rilab bo'lgandan keyin pastki tig'ni (3) mahkamlaydigan vintni torto qo'yish esingizdan chiqmasin.

Moylash uchun moy

- Soch oladigan mashinka yaxshi ishlashi uchun har safar soch olingandan keyin tig'larini tozalab turish kerak. Moylash uchun o'simlik yog'ini yoki boshqa zaqvg'dane qoldirmang. Tozalaganda, tig'lar bug'lanib ketgandan keyin moy quyuqlashib ustki tig'ning (4) ishlashini sekinlashtirib qo'yadi.
- Faqat jihoz bilan qo'shib berladigan moyni ishlating
- Moylash uchun faqat jihozning o'ziga qo'shib berladigan moyni (12) ishlating.

Tig'ni siljitish murvati (2)

- Pastgi tig'ni (3) siljitish murvati (2) katta barmoq ostida bo'ladi (agar o'ng qo'lda ishlatsangiz). Soch olayotganda murvatni o'ng tomon tig'ni siljitishingiz, ya'ni birikma ishlatmasdan ularning uzunligini to'g'rilashingiz mumkin. Murvat yuqorida bo'lganda soch kalta olinadi. Murvat pastda bo'lganda qirqilayotgan soch uzunligi 3 mm birikma (6) ishlatgandagidek bo'ladi. Soch olayotganda murvatni surib qirqilayotgan soch uzunligini o'zingiz xohlagandek qilib o'zgartirishingiz mumkin.
- Agar soch olayotganda tig'lar (3, 4) orasida soch siqilib qolsa sochni ehtiyot qilib uchun murvatni (2) bir necha marta yuqoridan pastga o'tkazish kerak, shunda tig'lami yechmasdan qisilib qolgan sochni chiqarib olish mumkin.
- Mashinka ishlayotganda bir necha marta murvatni yuqoridan pastga o'tkazing, shunda tig'dagi kesilgan soch tushib ketadi.
- Agar soch olayotganda mashinka sochni torsa tig'lari (3, 4) o'rtasiasidb qolgan bo'ladi, ularni yangisiga almashtirish kerak.

Sochga ko'rinish berish borasidagi ko'rsatmalar

- Soch olayotganda soch toza, quruq bo'lishi kerak.
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Himoya qilgichgan qopqogini (14) olng.
- Mashinka qoldirish tugmasi (1) «ON» tomonga o'tkazib mashinkani ishlating, u ravon ishlayotganini, tig'lari bir maromda borib kelayotganini tekshirib ko'ring. Agar tig'lida moy ko'p bo'lsa, ortiqcha moyni quruq mato bilan artib olib tashlang.
- Elektar shnuriga qarab turing, shnur ko'p aylanib ketmasligi kerak, shnur aylanib ketganda mashinkani o'chirib, shnurni to'g'rilab turing.
- Sochi olinayotgan odamni o'zingaqaringizda bosh taxminan ko'zingiz qarshisida bo'lishi kerak, yelkasini sochiq bilan yoping, sochini taroq (10) bilan taring.

Eslatma:

- *Bir marta o'tganda sochni kamroq oling, kerak bo'lsa soch olingan joyga qaytib yana soch olishi mumkin.*
- *Soch nam bo'lgandan ko'ra quruq bo'lganda yaxshiroq olnadi.*
- *Notekis tutamlami topish uchun sochni taroq (10) bilan tarang.*
- *Birinchi marta sochni uzunroq qoldirgan yaxshi.*
- *Mashinka ishlashini o'rganib olganingizdan keyin sochni o'zingiz xohlagandek olaversaiz.*

Taroqli birikmalar

Soch uzunligi qaysi birikma ishlatilishiga bog'liq bo'ladi:

- Taroqli birikma (6): soch uzunligi 3 mm qoladi
- Taroqli birikma (7): soch uzunligi 6 mm qoladi
- Taroqli birikma (8): soch uzunligi 9 mm qoladi
- Taroqli birikma (9): soch uzunligi 12 mm qoladi

Birikmaning yuqori tomonini tig'ga kiydirib mah