



РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОПРИБОР ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ЖИДКОСТИ (ЧАЙНИК) MW-1084 ST

Электроприбор для нагревания жидкости (чайник) предназначен только для кипячения питьевой воды.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус чайника
2. Носик чайника
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиша включения/выключения (0/1)
6. Внутренний указатель максимального объёма воды MAX
7. Ручка
8. Внутренний указатель минимального объёма воды MIN
9. Световой индикатор
10. Подставка
11. Место намотки сетевого шнура

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Используйте прибор строго по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению электросети.
- Сетевой шнур снабжён «европлойкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.
- Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается использовать чайник вне помещений.
- Не оставляйте чайник без присмотра.
- Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на край стола.
- Не направляйте носик чайника на деревянную мебель, электроприборы, книги и на предметы, которые могут быть повреждены влагой, горячим паром.
- Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставку без перекосов.
- Используйте только ту подставку, которая входит в комплект поставки.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели. Длинну сетевого шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.
- Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не включайте чайник без воды.
- Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
- Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.
- Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с подставки.
- Используйте чайник только для кипячения питьевой воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки, кипящая вода может выплынуть из чайника во время кипения.
- Во избежание получения ожога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.
- Запрещается открывать крышку чайника во время кипения воды.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.
- Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, сначала отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «0», а затем снимите его с подставки.
- Отключите подставку чайника от электрической сети перед чисткой или в том случае, если вы им не пользуетесь. Отключая подставку от электросети, никогда не дёргайте за сетевой шнур, выньте его из вилки сетевого шнура и аккуратно извлеките её из электрической розетки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключения (5) находится в положении «0», то есть устройство выключено.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (10), откройте крышку (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).
- Наполните чайник водой не ниже минимальной отметки «MIN» (8) и не выше максимальной отметки «MAX» (6).
- Закройте крышку (3) и установите наполненный чайник на подставку (10).

- Для включения чайника нажмите на клавишу включения/выключения (5), при этом загорится световой индикатор (9).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (9) погаснет.

– Снимая чайник с подставки (10), будьте осторожны, чтобы он не находился в положении (5).

– После отключения чайника подождите 10–20 секунд, после чего вы можете включить его для повторного кипячения воды.

- Если вы случайно включили чайник, а уровень воды оказался ниже минимальной отметки (8), то сработает автоматический термопротедорхантер, при этом чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (10), дайте ему остыть в течение 10–15 минут, затем заполните чайник водой и включите, прибор будет работать в нормальном режиме.

Примечание:

- На обратной стороне подставки (10) имеется место для намотки сетевого шнура (11). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от электросети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью или губкой. Для удаления загрязнений используйте мягкое чистящее средство, не используйте металлические щётки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в воду или в любые другие жидкости.
- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

Удаление накипи

- Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом.
- Для удаления накипи наполните чайник водой примерно на 75%, вскипятите её на полную мощность (9) и оставьте жидкость в чайнике на ночь (приблизительно на 8 часов). Утром вылейте из чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните колбу. Чтобы уда-

- лить остатки и запах уксуса, один-два раза вскипятите полный чайник с обычной водой.
- При необходимости повторите цикл очистки.
- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.
- Регулярно очищайте чайник от накипи.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать чайник на длительное хранение, отключите его от электросети, слейте воду и дайте устройству остыть.
- Проведите чистку чайника.
- Сетевой шнур закрепите в месте намотки шнура (11) на подставке (10).
- Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Чайник электрический – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220–240 В ~ 50 Гц
- Мощность: 1850–2200 Вт
- Максимальный объём воды: 1,8 л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

EAC Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ГЛЮС ЛИМИТЕД, ГОНКОНГ
АДРЕС: ОФ. БИ ЭНД СИ, 15-й ЭТАЖ, 38 ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ УКАЗАНА НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРИЗОВАННЫХ (УПОЛНОМОЧЕННЫХ) СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ УКАЗАНА В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ И НА САЙТЕ www.maxwell-products.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: +7 (495) 921-01-70

СДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

ELECTRIC APPLIANCE FOR HEATING LIQUIDS (KETTLE) MW-1084 ST

The liquid heating appliance (kettle) is intended for boiling drinking water only by winding it around the base.

DESCRIPTION

1. Kettle body
2. Kettle spout
3. Lid
4. Lid opening button
5. ON/OFF button (0/1)
6. Maximum water capacity inner mark MAX
7. Handle
8. Minimal water capacity inner mark MIN
9. Light indicator
10. Base
11. Cord storage

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

- Before using the unit, read this manual carefully and keep it for future reference.
- Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.
- Use the unit for its intended purpose only and in strict accordance with the instruction manual.
- Make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- The power cord is equipped with a «europlug»; plug it into the socket with a reliable grounding contact.
- To avoid the risk of fire, do not use adaptors for connecting the kettle to the mains.
- Do not use the kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the kettle near heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Do not use the kettle outdoors.
- Do not leave the operating kettle unattended.
- Place the kettle on a flat stable surface; do not place the kettle on the edge of the table.
- Do not direct the kettle spout at wooden furniture, electrical appliances, books and objects which can be damaged by moisture, heat, steam.
- Before switching the kettle on, make sure that it is placed on the base evenly.
- Use only the base supplied with the unit.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

Інструкція по експлуатації

RUS Інструкція по експлуатації

2

GB Manual instruction

3

UA Інструкція з експлуатації

4

Електроприлад
для нагрівання
жидкості (чайник)
MW-1084 ST

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru

- Check the power cord, the power plug and the kettle body integrity periodically.
- Never use the kettle if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.maxwell-products.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- For environmental protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

There may be water spots in the kettle, this is normal, as the unit has undergone factory quality control.

- Unpack the kettle and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the unit operating voltage corresponds to the voltage of your mains.
- Make sure that the unit is switched off (the on/off button is in the «0» position).
- Insert the power plug into the mains socket.
- To fill the kettle with water, take it off the base (10) and open the lid (3) by pressing lid opening button (4).
- Fill the kettle with water up to the maximal mark «MAX», determine the water level using the mark (6) on the inner surface of the kettle body (1).
- Close the lid (3), place the kettle on the base (10). Make sure that the kettle lid (3) is closed tightly.
- To switch the kettle on press the on/off button (5), the light indicator (9) will light up.
- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically, the light indicator (9) will go out. Pour water out and repeat the water boiling procedure 2-3 times.

Notes:

- Before using the kettle, make sure that the on/off button (5) is not blocked by any foreign objects, and the lid (3) is closed tightly, otherwise auto switch off of the kettle is not possible.
- Before removing the kettle from the base, make sure that the kettle is switched off (the on/off button (5) is in the position «0»).

ATTENTION! To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout (2) while it is operating.

USAGE

- First make sure that the on/off button (5) is in the position «0», that means the unit is off.
- Insert the power plug into the mains socket.
- To fill the kettle with water, take it off the base (10) and open the lid (3) by pressing lid opening button (4).
- Fill the kettle with water not below the minimal mark «MIN» (8) and not above the maximal mark «MAX» (6).
- Close the lid (3) and put the filled kettle on the base (10).
- To switch the kettle on press the on/off button (5), the light indicator (9) will light up.
- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically, the light indicator (9) will go out.
- When removing the kettle from the base (10), make sure that it is switched off (the button (5) is in the «0» position).

УКРАЇНСЬКА

ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДИНИ (ЧАЙНИК) MW-1084 ST

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння води.

Опис

- Корпус чайника
- Носик чайника
- Кришка
- Клавіша відкриття кришки
- Клавіша увімкнення/вимкнення (0/I)
- Внутрішній покажчик максимального об'єму води **MAX**
- Ручка
- Внутрішній покажчик мінімального об'єму води **MIN**
- Світловий індикатор
- Підставка
- Місце намотування мережевого шнура

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з нормальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання на довідковий матеріал.

Використуйте пристрій тільки за його прямим призначением, як вилікано у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Використуйте пристрій строго за призначенням відповідно до керівництва з експлуатації.

- After switching the kettle off, wait for 10-20 seconds, then you can switch it on again for re-boiling.
- If you accidentally switch the kettle on, but the water level appears to be below the minimal mark (8), the automatic thermal switch will be on and the kettle will be switched off automatically. In this case take the kettle from the base (10), let it cool down for 10-15 minutes, then fill it with water and switch it on, the kettle will operate in normal mode.
- Note:**
 - There is a cord storage (11) on the reverse side of the base (10). You can adjust the optimal power cord length by folding it in the cord storage in a corresponding way.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning disconnect the unit from the mains, pour out water and let the kettle cool down.
- Wipe the outer surface of the kettle with a damp cloth or a sponge. Use soft detergents to remove dirt; do not use metal brushes and abrasive detergents.
- Do not immerse the kettle and the base into water or any other liquids.
- Do not wash the kettle and the base in a dishwashing machine.

Descaling

- Scaling, appearing inside the kettle, influences the water taste and disturbs the heat exchange between water and the heating element.
- To remove scale, fill the kettle with water by about 75% and then boil the water up. Fill the remaining quarter of the flask with vinegar solution (6-9%) and leave the liquid in the kettle overnight (for approximately 8 hours). In the morning pour the vinegar solution out of the kettle and rinse the flask several times. To remove the remaining vinegar and its smell, boil the kettle filled with ordinary water once or twice.
- If necessary, repeat the cleaning cycle.
- You can use special detergents for electric kettles to remove scale.
- Clean the kettle from scale regularly.

STORAGE

- Before taking the unit away for long storage, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- Clean the kettle.
- Fix the power cord in the cord storage (11) on the base (10).
- Keep the kettle away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

- Electric kettle – 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
Power consumption: 1850-2200 W
Maximum water capacity: 1.8 L

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the units without a preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

- Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою.
- Перш ніж відкріти кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Наглядайте, щоб рівень води у чайниковів був не нижче мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної позначки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кип'ячача вода може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.

- Що уникніти отримання опіку гарячою парою, не нахиляйте чайник чи носиком працюючого чайника.
- Зберігається відкриття кришки чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Виробежні приєднання чайника, наповненого опікою, обережні при перенесенні чайника, наповненого опікою.
- Забороняється зняття працюючого чайника з підставки. Якщо виникає необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перевірівши клавішу увімкнення/вимкнення у положенні «0», а потім зниміть його з підставки.

- Вимікніть підставку чайника з електричної мережі перед чищенням або у вигадку, якщо ви ним користуєтесь. Вимікніть підставку з електромережі, ніколи не смийте за межежного шнуру акуратно витягніть за вилку межежного шнуру, а потім засвітіться світловий індикатор (9).
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (9) погасне.

- Знімачача відкриття з підставки (10), переконайтесь, що він вимкнений (чайника (5) знаходить у положенні «0»).
- Після вимкнення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете увімкнути його для повторного кип'ятіння води.

- Якщо виладжко відмінно увімкнули чайник, а рівень води виявився нижчим, ніж мінімальна відмітка (8), то спроще автоматичний термозапобіжник, при цьому чайник вимкнеться У цьому разі зниміть чайник з підставки (10), дайте йому охолонуту протягом 10-15 хвилин, потім заповніть чайник водою та увімкніть пристрій, працювати у нормальному режимі.

- На зворотному боці підставки (10) є місце для намотування мережевого шнура (11). Підберіть оптимальну довжину мережевого шнура, виклаши його відповідно.

- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій у воду або будь-які інші рідини.

- Після вимкнення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете увімкнути його для повторного кип'ятіння води.

- Чайник не призначений для використання дітьми. Під час роботи і охолодження розміщайте пристрій у місцях недоступних для дітей.

- Не дозволяйте дітям торкатися пристрію та мережевого шнуру під час роботи пристрію.

- Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

- Здійснайте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.

- З міркувань безпеки діти не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

- Чайник не дозволяється дітям з пристрієм з поліетиленовими пакетами або пакувальною плювкою. **Небезпека задушування!**

- Періодично перевіріть стан мережевого шнура, вимірюйте його довжину та котушку чайника.

- Не використовуйте чайник, якщо є пошкодження мережевого шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій прадо з перебоями, а також після падіння на пристрій.

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого сервісного центру або гарантійного талону та на сайті www.maxwell-products.ru.

- Перевозьте пристрій лише у заводському упаковуванні.

- Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей з обмеженими можливостями.

- Засуннені накіпки

- Накіп, що утворюється всередині чайника, випивається з смаком якості води, а також поруше теплообмін між водою і нагрівальним елементом.

- Для засуннені накіпів наповніть чайник водою приблизно на 75%, скіп'яйте воду. Іншу четверть колбі заповніть оцтомом розчином (6-9%) залишивши рідину (чайник) на пів (приблизно на 8 годин). Урахуйте з чайника оцтову суміш та декілька разів сполосніть колбу. Цю суміш залиши та запах оцтою, один-два рази скіп'яйте повний чайник зі звичайною водою.

- При необхідності повторіть цикл очищення.

- Для засуннені накіпів можна використовувати спеціальні засоби, призначенні для електрочайників.

- Регулярно очищайте чайник від накіп.

- Засування накіпів

- Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, вимкніть його з електромережі, злийте воду і дайте пристрію остигти.

- Зробіть чищення чайника.

- Мережевий шнур закріпіть в місці намотування шнура (11) на підставку (10).

- Зберігайте чайник у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ПРИСТАЙКИ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристріо при зниженні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Всередині чайника можуть знаходитися спічки води – це нормальні явища, окільки пристрій проходить контроль якості.

– Вимийте чайник з упаковки, виділіть будь-які накіпки, що заважають пристрію.

– Переїдіть цілісність пристрію, за наявності пошкоджень не користуєтесь пристрієм.

– Переконайтесь, що робоча напруга пристрію відповідає напрузі електричної мережі.

– Переконайтесь, що пристрій вимкнений (клавіша увімкнення/вимкнення (5) знаходить у положенні «0»).

– Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.

– Для наповнення чайника водою зниміть його з підставки (10), відкрийте кришку чайника (3), натиснівши на клавішу відкриття кришки.

– Натиснівши відкриття чайника водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся міткою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпучу чайника (1).

– Закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (10). Переконайтесь, що кришка чайника (3) щільно закріпена.

– Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (5), при цьому засвітиться світловий індикатор (9).

– Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (9) погасне. Злийте воду і повторіть процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

– Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (5), при цьому засвітиться світловий індикатор (9).

– Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (9) погасне.

– Злийте воду і повторіть процедуру кип'ятіння води.

– Натиснівши відкриття чайника водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся міткою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпучу чайника (1).

– Закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (10). Переконайтесь, що кришка чайника (3) щільно закріпена.

– Для наповнення чайника водою зниміть його з підставки (10), відкрийте кришку чайника (3), натиснівши на клавішу відкриття кришки.

– Натиснівши відкриття чайника водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся міткою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпучу чайника (1).

– Закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (10). Переконайтесь, що кришка чайника (3) щільно закріпена.

– Для наповнення чайника водою зниміть його з підставки (10), відкрийте кришку чайника (3), натиснівши на клавішу відкриття кришки.

– Натиснівши відкриття чайника водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся міткою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпучу чайника (1).

– Закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (10). Переконайтесь, що кришка чайника (3) щільно закріпена.

– Для наповнення чайника водою зниміть його з підставки (10), відкрийте кришку чайника (3), натиснівши на клавішу відкриття кришки.

– Натиснівши відкриття чайника водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся міткою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпучу чайника (1).

– Закріпіть кришку (3), установте чайник на підставку (10). Переконайтесь, що кришка чайника (3) щільно закріпена.